# Be2K Plus Manual de instalación

Consulte la sección 17.0 para actualizaciones y revisiones de software

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, en ninguna forma ni por ningún medio, sin la autorización previa, por escrito, de la Bernini Design Company. Bernini Design no asume ninguna responsabilidad por cualesquiera errores que puedan aparecer en este manual de instrucciones o en los esquemas de cableado. Aunque Bernini Design ha tomado todas las medidas posibles para asegurar que este Manual de Usuario está completo, libre de errores y actualizado, aceptamos que se pueden producir errores. Si se encuentran problemas en este manual de instrucciones, rogamos completar este formulario y enviárnoslo.

Mensaje FAX (++39 0386 31657), de:					
Nombre:	Empresa:	Tel/Fax:			
Deseo informar	del siguiente error:				
Asistencia al clier	nte BERNINI DESIGN srl. ITAI IA				

e-mail: bernini@bernini-design.com móvil: +40 721 241 361. Tel: +39 0386-31445 (fax 31657).

#### Garantía

Bernini Design srl. (en adelante "BD"), garantiza que el Be2K-Plus está libre de defectos de materiales o mano de obra por un período de 3 años desde la entrega por BD. BD, a su criterio exclusivo, reparará o sustituirá el producto sin cargo. BD devolverá el Be2K-Plus al comprador, con los parámetros por defecto, sin cargo. El comprador proporcionará la información suficiente sobre los presuntos defectos del producto de forma que permita a BD determinar su causa y existencia. Si el Be2K-Plus no presenta defectos, o si el producto es defectuoso por cualesquiera razones distintas de las cubiertas por esta garantía, el comprador estará sometido al cargo correspondiente. Esta garantía no es aplicable si el Be2K-Plus no ha sido usado de acuerdo con el Manual del usuario y otras instrucciones de uso y, en particular, si cualquier defecto ha sido causado por mal uso, intentos de reparación no apropiados o negligencia de uso o manejo. Esta compra no es reembolsable.

Este equipo cumple con las condiciones de protección EMC



ii AVISO !!

interior del Be2K-Plus está sometido a alta tensión. Para evitar riesgos de shock eléctrico, el personal operativo no debe desmontar la cubierta protectora. No desconectar la conexión de puesta a tierra. El Be2K-Plus puede arrancar el motor en cualquier momento. No trabajar en equipos controlados por el Be2K-Plus. Para ejecutar operaciones de mantenimiento del motor, desconectar la batería y el cargador de batería. Recomendamos colocar signos de aviso en los equipos indicando los avisos mencionados.

# Índice alfabético

	1
Actualización de software17.00	
Ajuste del reloj6.00	Fallo a tierra
Ajuste del reloj, error6.00, 13.01	Fallo de alternador12.02B, 13.04
Ajustes de velocidad12.04	Fallo de arranque
Alarma (Acústica): HORN TIMEOUT12.06	Fallo, Contactor red / Contactor generador 13.04
Alarma 1-2	Fallo, Generador12.02B, 13.04
Alarma acústica, programación 12.06	Frecuencia (Red / Generador) 12.01, 12.02
Alarma derivación (después del arranque) 12.03A	Frecuencia / Tensión, Exceso12.02A, 13.04
Alarmas de temperatura 12.03B, 13.05	Fuente de alimentación 16.00
Alarmas del motor, inhibición 12.03A	Funcionamiento en fase única18.10
Alarmas	Funcionamiento, tiempo máximo en 13.08, 7.02
Alarmas, Entradas 1 – 5 13.02AB	
Alternador de carga / Fallo4.0/13.03	
Aplicación de telecoms7.03	Generador, control12.02 A-B
Arranque2.20	Generador, Tensión/frecuencia12.02A, 13.04
Arranque, temporización12.03	Generadores dobles, control 18.20
Avisos (alarmas)13.00	
	Histórico de sucesos / Eventos 5.06
Batería (motor) Alarmas13.03	Horas, Contador
Bateria (telecom) Alarmas7.03	12.00
Bateria, Minima tensión13.03	
Bloqueo por control remoto	Indicaciones de velocidad5.04
Bomba de combustible (depósito) 12.05, 13.06	Intensidad/Aviso/Parada12.02A, 13.04
Borrar la memoria9.00	Intentos de arranque
Borrar la memoria	mentos de unanque
Cableado, esquema20.00	kW, kVA (Max, Min)5.03, 12.02B, 13.04
Calentadores diesel12.03	
Calibración5.07	
CAN BUS 12.12, 13.01	Lectura de parámetros 4.00, 12.00
Características	Listado de conexiones22.0
Combustible, nivel y alarmas12.05, 13.06	
Conectores, clavijas	Marcha / nava falla an
Configuración (parámetros)12.00	Marcha / paro, fallo en
Configuración para alquiler	Medidas de interisidad
Contactores (uso)	Medidas de terision
Contador de energía (borrar)9.00	
Contaje de dientes (TOOTH COUNT)	Memoria (borrar)
	Memoria y error de memoria 9.00, 13, 01
Contraseña OEM	Menú (parámetro)
Contraseña(s)	Mínima tensión / Frecuencia
Cortocircuito13.04	Modem, configuración10.02
Defecto Valeres per	Modo auto         2.3           Modo manual         2.20
Defecto, Valores por	
Dimensiones21.0	Modo test         2.40           Modos de operación         2.0
Display y Mensajes	Monitorización aire acondicionado 7.03, 13.09, 12.11B
Display y Wellsajes	Motor en marcha14.0
	Motor, parámetros
Emergencia (Alarma 2)12.10	motor, parametros 12.03A-B-C-D
Emergencias, panel de13.02	
Entradas configurables12.10	NFPA-110 12.06, 18.30
Error de secuencia13.04	Número de serie
Especificaciones	IVALITIES O DE SELIE
Estatismo, Configuración12.04	
Lacationio, Conniguracion12.04	Panel frontal 1.0 Figura 1
	Panel frontal, Emergencia13.02A
	Parámetro, error13.01
	Parametro, error
	r arameu 05 4.00, 12.00

Parámetros, lectura9.00	Servicio y mantenimiento8.00
Paro (alarmas)13.00	Sobrecarga (opción [29]) 12.10, 13.04
Paro, electroimán de paro12.03A	Sobreintensidad12.02A
Pick-up (sensor velocidad motor): Error 12.04, 13.03	Sucesos (borrar) 9.00
Potencia Inversa 12.02B, 13.04	
Precalentamiento12.03A	
Precalentamiento, tiempo de 12.03A	TCP-IP 10.0
Presión de aceite 12.03B, 13.07	Temperatura Auxiliar12.03C
Problemas, solución15.00	Temperatura del aceite, Página12.03B
Programas, programar12.00	Temporizador, mantenimiento 8.0, 13.08
Pulsadores1.0	Terminales, descripción 22.00
	Test /periódico): Fallo de test13.01
	Test de grupo electrógeno en alquiler . Tabla 12.10 [26]
RPM12.04	Test periódico (automático)
Ralentí, tiempo en12.04	Test Periódico Automático7.00
Red Simulada12.10	Test remoto del motorTabla 12.10 [25]
Red, Fallo / Restablecimiento12.01	Test, pilotos y LEDs
Rotura de correa13.03	Test, test a distancia (opcines 25-26)
RS48510.01	Tiempo de marcha en vacío12.03A
N340310.01	Tiempo límite de funcionamiento
	Transformador de intensidad12.02B
Colidos programables 40.44	Transformador de intensidad12.028
Salidas programables12.11	
Salidas configurables12.11	
Selección de idiomas11.0	Velocidad de ralentí
Sensores12.07-08-09	Velocidad excesivamente baja 13.03
	Velocidad, exceso 12.04, 13.03

### Manual de OEM del Be2k-Plus - Contenido

1.0 Introduccion	pagına s
2.00 Selección de un modo operativo	página 6
2.10 Modo OFF	página 6
2.20 Modo MANUAL	
2.21 CONTACTORES, Control manual	
2.30 Modo AUTO	
2.40 Modo TEST	
3.0 Indicadores LED	página 8
3.01 Descripción de display de LEDs	página 8
4.0 DISPLAY GRÁFICO	página 8
5.0 Mediciones y Eventos	página 8
5.01 Grupo electrógeno	
5.02 Red	página 9
5.03 Potencia y energía	página 9
5.04 Motor y combustible	página 9
5.05 Alarma, mensajes	página 10
5.06 Histórico de EVENTOS	página 11
5.07 Calibración	página 11
5.08 Tabla de calibraciones	
6.0 Ajustes de reloj	página 12
7.0 Programa de test y alquiler	página 12
8.0 Temporizadores de mantenimiento	página 13

9.0 Mer	noria y contraseñas	página '	14
10.0 Int	erfaces de comunicaciones y serie	página '	15
	Dirección de Nodo		
	Modem y Lista de teléfonos		
	Configuración TCP-IP		
11.0 Di:	splay e idiomas	página '	16
12 A D	prámotros do programoción y sutomotización	nágina	16
12.0 F	arámetros de programación y automatización  Control de red	payırıa nágina	10 1Ω
	Parámetros de generador		
	Parámetros de generador		
	Parámetros de motor		
12.05	Ajustes de combustible	pagina z	22
12.06	Varios	pagina z	23
	Tabla del sensor de aceite (Ohm-mA-V)		
	Tabla del sensor de refrigerante (Ohm-mA-V)		
	Tabla del sensor de combustible (Ohm-mA-V)		
	Entradas Configurables		
12.11	Salidas Configurables	página 2	25
12.12	Configuración Can Bus	página 2	26
12.13	Restaurar valores por defecto	página 2	26
13.0 Ala	armas, Avisos y paradas	página 2	27
13.01	Reloj y test periódico de alarmas	página 2	27
	Alarmas y paradas de emergencia		
	Alarmas varias del motor		
13.04	Alarmas de alternador y contactores	página 2	27
	Alarmas de Temperatura		
	Alarmas de nivel de combustible		
	Alarmas de presión de aceite		
13.08	Alarmas de mantenimiento y alquiler	página 3	30
14.0 Pa	ígina Motor en marcha /alternador de carga	página 3	30
	uía para solución de problemas		
	Test de entradas		
	Test de pulsadores		
	Test de salidas Test de entradas analógicas		
15.05	Test de medidas	pagiria 、	33
16.0 Es	specificaciones generales	página :	34
17.0 R	evisiones y actualizaciones de software	página 3	34
18.0 No	otas para aplicaciones	página 🤆	35
19.0 No	otas para cuadristas	página 3	37
20.0 Ca	bleado para aplicación típica	página :	38
21.0 Vi	sta trasera y dimensiones	página 3	39
22.0 De	escripción de terminales	página 40. 4	41


### **SECCIÓN 1.0 - INTRODUCCIÓN**

#### ii AVISO !!

El Be2K-Plus puede arrancar el motor en cualquier momento. No trabajar en equipos controlados por el Be2K-Plus. Para ejecutar operaciones de mantenimiento del motor, desconectar la batería y el cargador de batería. Recomendamos colocar signos de advertencia en los equipos indicando los Avisos mencionadas.


El Be2K-Plus integra un módulo trifásico automático de fallo de red (AMF), un controlador para Interruptor Automático de Transferencia (ATS), y un controlador para el equipo generador. El Be2K-Plus proporciona indicación visual de estado mediante LEDs y displays para los parámetros de Motor y Eléctricos, y para las Alarmas. El Be2K-Plus ofrece programación de parámetros y de configuraciones y cumple con las normas CAN/CSA - C 282 - M 89. También proporciona interfaces RS485, RS232 y CAN-BUS (J1939).La figura 1 ilustra la disposición del panel frontal.

Figura 1: Disposición del panel frontal



### SECCIÓN 2.0 - SELECCIÓN DE UN MODO OPERATIVO

El modo operativo se selecciona mediante pulsadores y es indicado por medio de LEDs verdes:




#### 2.10 Modo OFF

Accionando el pulsador [OFF], se borran las alarmas de fallos y se pueden programar los parámetros (secciones 9.00 y 12.0). Display y LEDs están apagados y un punto parpadea lentamente en el display. Accionando uno de los pulsadores en el panel frontal el Be2K-Plus se enciende.


#### 2.20 Modo MANUAL

El modo MANUAL permite controlar motor y contactores manualmente.



#### 2.21 Control manual de los contactores

Para control de los contactores seguir las instrucciones:



#### 2.30 Modo AUTO

Accionar el pulsador [AUTO] hasta que se encienda el LED verde. El motor arranca cuando el Be2K-Plus detecta un fallo de red (sección 12.01). El contactor MAINS (de Red) abre transcurrido el retardo del AUTOMÁTICO [MAINS BREAKER]. Después del período de precalentamiento, si los valores de Tensión y Frecuencia están dentro de los valores de configuración, el contactor del GENERADOR cerrará (sección 12.02A). Si se restablece el suministro de red, el KG abrirá. El KM cerrará siguiendo un retardo de conmutación programado. El motor parará tras un tiempo de marcha en vacío. Si el motor se para, el KM cierra, con independencia del estado de la red si el modo NFPA está activado (secciones 12.06 y 18.30). En otro caso, el KM cerrará únicamente si los parámetros de la red están dentro de los valores de ajuste programados. En modo AUTO, el Be2K-Plus comprobará el motor periódicamente si los parámetros [TEST] DURATION] y [TEST REPEAT] están correctamente programados (sección 7.01). Durante la comprobación periódica, el LED verde del modo AUTO seguirá parpadeando. En modo AUTO, el Be2K-Plus puede arrancar y parar el motor [si] se activa un control remoto (Tabla 12.10, opciones [25] o [26]). Se puede parar el motor en cualquier momento seleccionando el modo MAN.

#### 2.40 Modo TEST

Accionar y mantener pulsado el pulsador [AUTO] hasta que el LED verde empiece a parpadear. El Be2K-Plus arrancará el motor y transferirá la carga al generador únicamente en caso de fallo de red (si no está programado de otra manera por el parámetro [KG TEST CONTROL] en la sección 7.02). Para salir del modo TEST, accionar el pulsador [AUTO] momentáneamente o seleccionar otro modo de operación.

(\*)NOTA: si se acciona el pulsador [STOP] mientras el Be2K-Plus está en modo AUTO o TEST, la alarma de EMERG.PANEL FRONTAL se activará (sección 13.02A).

### **SECCIÓN 3.00 - INDICADORES LED**

La tabla describe las funciones de los LEDs del panel frontal (sección 1, Figura 1). Para verificar el funcionamiento de los LEDs, seleccione modo OFF, accione y mantenga pulsados simultáneamente los pulsadores [←F2] y [F3→]. Para modo NFPA 110, programar una entrada con la opción [14] y conectar un pulsador externo (ver nota de aplicación en la sección 18.30).

LED(s)	Nota	LED(s)	Nota
Indicadores de estado de Tensiones y Contactores (Vca, KM, KG)	4 LEDs (Color verde).  Para descripción, ver sección 2.21	Modo Manual  MAN	LED verde: se enciende para indicar modo MANUAL
Indicadores alarmas motor	4 LEDs (rojos) para: -Parada por presión de aceite -Parada por temperatura -Parada por falta de combustible -Parada del generador	Modo Auto AUTO TEST F6	LED verde: se enciende para indicar modo AUTO. Parpadea en modo TEST
	LED rojo: Se enciende en caso de parada. LED amarillo: Se	Motor en marcha (ver Fig. 1)	LED verde: Se enciende cuando el motor está en marcha.
RED YELLOW	enciende en caso de aviso. El display indicará todos los detalles de la(s) alarma(s).	Modo Intensidad y modo Tensión (sección 1, Fig. 1)	2 LEDs amarillos indican el modo de operación del display de LEDs. Pulsar [ACK-F1] para cambiar el modo del display.

### Sección 3.01 descripción del DISPLAY LED

El display de LEDs rojos consiste en 3 grupos de 4 dígitos. El display de **ARRIBA** indica la Tensión o la Intensidad de la fase L1, el del **CENTRO** la fase L2 y el de **ABAJO**, la fase L3. El modo de operación del display (Tensión o Intensidad) está indicado por un LED amarillo. Pulsar [ACK-F1] para cambiar el modo de display; se ilumina el otro LED amarillo. Ver figura 1 en la sección 1.00.

### SECCIÓN 4.00 MENÚ PRINCIPAL DEL DISPLAY GRÁFICO

Pulsar [OFF] para seleccionar modo OFF y después **[F2** ←]; aparecerá entonces el siguiente Menú Principal:

LISTADO DE MENÚ PRINCIPAL	Sección	Usar [↑] o [↓] para seleccionar un Menú y [→] para acceder al Menú	
MEDICIONES Y EVENTOS	5.00	Indica todo tipo de mediciones y eventos	
AJUSTES DEL RELOJ	6.00	Permite ajustar el reloj	
PROG. PRUEBA Y RENTA	7.00	Funciones dedicadas específicamente a Verificación	
		automática, Alquiler y Telecoms	
PROG. MANTENIMIENTO	8.00	Programación de los servicios planificados	
LEER PARAMETROS	12.00	Se pueden leer todos los parámetros y las configuraciones	
COMUNICACIONES	10.00	Usado para transmitir alarmas e información	
SELECCIONAR IDIOMA	11.00 Visualiza selección y configuración de idiomas		
PROGRAM PARAMETERS	12.00	Permite acceso sin restricciones a memoria para programar	
CLEAR MEMORY			
CLEAR EVENTS	9.00	Permite borrar un área en particular de la memoria	
CLEAR ENERGY COUNTER			
CLEAR N° OF STARTS			
CONTRASENA USUARIO	9.10	Permite establecer la contraseña de OEM y de USUARIO	
CONTRASENA OEM			

Transcurridos 30 segundos sin utilizar los pulsadores [↑][↓][←F2][F3→] el display se apagará.

### **SECCIÓN 5:00 - MEDICIONES Y EVENTOS**

Usar [↑] o [↓] para seleccionar este Menú en la LISTA DE MENÚS PRINCIPALES (sección 4.0) y pulsar [F3→].

Indicación del display	Sección	Nota			
PARAMETROS GRUPO	5.01				
PARAMETROS RED	5.02				
POTENCIA Y ENERGÍA	5.03	Usar [ ↑ ] o [↓ ] para seleccionar un submenú y [F3→]			
MOTOR Y COMBUSTIBLE	5.04	para entrar en éste.			
CONDICIONES ALARMA	5.05	Pulsar [←F2] para volver.			
HISTORIAL DE EVENTOS	5.06				
CALIBRACIÓN	5.07-08	5.07-08			
ACERCA DEL Be2K-Plus	Proporciona información varia sobre el controlador:				
	- Versión y Edición del Software				
	- Modelo y tipo de ECU del motor				

### Sección 5.01 PARAMETROS GRUPO

Este submenú indica las siguientes medidas:

Usar [ ↑ ] o [ ↓ ] para seleccionar una página, usar [ ←F2 ] para volver					
L1-L2 (V) [XXXX]	CORRIENTE 1 [XXXX]	L1-N (V) [XXXX]	FRECUENCIA [XX.X]		
L2-L3 (V) [XXXX]	CORRIENTE 2 [XXXX]	L2-N (V) [XXXX]	ROT FASES [CW/CCW] CONTACTOR [ON/OFF]		
			FALLO TIERRA [XX.X]		
L1-L3 (V) [XXXX]	CORRIENTE 3 [XXXX]	L3-N (V) [XXXX]	SIMUL. GEN. (+) [ON/OFF]		

(+) ver opción [11] en la tabla 12.10. Indica que la presencia del generador es simulada

### Sección 5.02 PARAMETROS RED

Este submenú proporciona las siguientes medidas:

Usar [ ↑ ] o [ ↓ ] para seleccionar una página, usar [ ← <b>F2</b> ] para volver						
R - S (V) [X	XXXX]	R - N (V) [XX	XXX]	FRECUENCIA	[XX.X]	
	-		-	ROT FASES (++)	[CW/CCW]	
S-T(V) [X	(XXX]	S - N (V) [X>	XXX]	CONTACTOR	[ON/OFF]	
				SIMUL.RED (+++)	[ON/OFF]	
T - R (V) [X	T - R (V) [XXXX]   T - N (V) [XXXX]   BAT COMUNIC (++++) [XX.X]					

(++) Sentido agujas reloj (CW), y contrario (CCW)

(+++) ver opción [12] en la tabla 12.10. Indica que se está simulando la presencia de la red

(++++) Indica las medidas de la tensión de la batería de Telecom (8-60Vcc, #JM-6)

### Sección 5.03 POTENCIA Y ENERGÍA

Este submenú indica las siguientes medidas:

	Usar [↑] o [↓] para seleccionar una página, usar [←F2] para volver						
kVA 1	[XXXX]	kVAr 1 [XXXX]	kW 1 <b>[XXXX]</b>				
kVA 2	[XXXX]	kVAr 2 [XXXX]	kW 2 <b>[XXXX]</b>				
kVA 3	[XXXX]	kVAr 3 [XXXX]	kW 3 [XXXX]				
FP 1	[XX.X]	TOTAL kW [XXXX]	FP TOTAL [X.XX]				
FP 2	[X.XX]	TOTAL kVA [XXXX]	ENERGIA KWH [XXXXXXXXX]				
FP 3	[X.XX]	TOTAL kVAr [XXXX]	(Energía activa en kWh)				

### Sección 5.04 MOTOR Y COMBUSTIBLE

Este submenú contiene información sobre el estado del motor.

PÁGINA DE ESTADO DEL MOTOR						
CONDICION MOTOR [MENSAJE 1]	cronometraje de vuelta a cero del temporizador activo ([CONTANDO]).					
[MENSAJE 2]	MOTOR EN MARCHA	MO	TOR PARADO	GRUPO EN CARGA		
CONTANDO [XXXX]	PAUSA ENTRE ARRANQUE	TIEMPO ARRANCANDO PRELUBRICACIÓN				
TIEMPO [XX:XX:XX]	PARANDO	TIEMPO TIEMPO ENFRIAM. PARO PRECALENT.  Í ARRANQUE REMOTO PRUEBA PERIODIO				
FECHA [XX/XX/XX]	VELOCIDAD DE RALENTÍ					
HORAS MARCH	HORAS MARCH  TIEMPO FALLO KM  RETARDO FALLO RED  TIEMPO RESTAUR. RED					
[XXXXXXXX]	TELECOM INHIBIT TIEMPO CALENTAMIENTO					
También se indican horas de funcionamiento del motor y Fecha / Hora						

Usar [ ↑ ] o [ ↓ ] para seleccionar una página, usar [ ← F2] para volver					
RPM MOTOR	[XXXX]	NIVEL COMB. [XX]	RENTA (!) [XXXX]		
		BOMBA TRANSF. [ON-OFF]	MANTENIM. 1 (!) [XXXX]		
ACEITE BAR	[XX.X]	BATERÍA V [XX.X]	MANTENIM. 2 (!) [XXXX]		
		CARGAD. V [XX.X]	MANTENIM. 3 (!) [XXXX]		
°C REFRIG.	[XXX]	ARRANQUES N° [XXXXXXXX]			

(!) Indica las horas restantes hasta puesta a cero de los contadores de tiempo para mantenimiento y de contrato de alquiler (ver secciones 7.01 y 8.0). Si el motor está conectado mediante SAE-J1939 (Can Bus), hay páginas adicionales:

Usar [↑] o [↓] para seleccionar una página, usar [←] para volver					
ACEITE °C	[XXX]	ACEITE BAR [XX X] SPN 100	FUEL °C [XXX] SPN 174 (Temperatura del	PEDAL % [XX] SPN 91	
AUX. °C	[XXX]		combustible)	(Position accelerator)	
°C ACEITE SPN 175	[XXX]	WATER IN FUEL SPN 97 [ON/OFF]	FUEL BAR [XXX] SPN 94 (Presión del combustible)	TURBO BAR [XXX] SPN 102	
OIL LEVEL SPN 98	[XX]	(Agua en combustible)	FUEL [XXX] SPN 183 (Consumo de combustible)		

	Usar [↑] o [↓] para seleccio	onar una página, y [ ← ] para vo	olver
EXHAUST °C [XXX]		CRANKCASE BAR [XXX]	DEMAND TORQUE
SPN 173	COOLANT % [XX]	SPN 101	SPN 512 [XX]
	SPN 111	(Presión en el carter en bar)	
BAROMÉTRIC P [XXX]	(Nivel de refrigerante en %)	, ,	ACTUAL TORQUE [XX]
SPN 108		BOOST °C [XXX]	SPN 513
	COOLANT BAR [XXX]	SPN 105	
°C REFRIG. [XXX]	SPN 109	Temperatura del turbo en °C	LOAD [XX]
SPN 110	(Presión del refrigerante en bar)		SPN 92
(Temperatura refrigerante en		INTAKE BAR [XXX]	
(°C)		SPN 106	
,		(Presión en la admisión en bar)	
		,	
3)			

NOTA: La información adicional proporcionada por el J1939 se visualiza utilizando el código del fabricante del motor (ver el manual OEM del motor).

# Sección 5.05 MENSAJES DE ALARMA

Este submenú indica las alarmas activas junto con la hora actual e información sobre la alarma. Una pantalla de alarma típica es la que sigue (ver sección 13.0 para el listado de todas las alarmas):

Usar [↑] o [↓] para navegar por el contenido de las páginas			
ALARMAS 1 OF 10 AVISO PRESIÓN ACEITE VALOR: 0,8 BAR DD:MM:AA HH:MM:SS	Esta página abre automáticamente en caso de alarma(s). El estado de alarma se graba también en el registro de eventos de la memoria. Para volver a las páginas de MEDIDAS, accionar [ ← F2]		

En caso de alarmas detectadas vía CAN-BUS (J1939), el Be2K-Plus descodifica la información del CAN BUS. Consultar el manual del usuario del fabricante del motor para más detalles.

Be2K-PLUS Manual V200 de OEM - March - 010 página 11

ALARMAS 1 OF 10 SPN XXFM1XX

DD:MM:AA HH:MM:SS

Esta página abre automáticamente en caso de alarma(s). El estado de alarma se graba también en el registro de eventos de la memoria. Para volver a las páginas de MEDIDAS, accionar [ ← ]

### Sección 5.06 HISTÓRIAL DE EVENTOS

Este submenú presenta 70 páginas que proporcionan información de fecha / hora para 200 sucesos de: Avisos, paradas, conmutación de contactores y cambios de Modos de Operación.

Usar [↑] o [↓] para navegar por el contenido de las páginas			
EVENT HISTORY 1/70 EMERGENCIA DD:MM:AA HH:MM:SS	Usar [↑] o [↓] para navegar por la lista de eventos. Para volver a MEDIDAS, accionar [←] (para la lista de alarmas, ver sección 13.0)		

Note: Para borrar el HISTÓRICO DE EVENTOS, usar las herramientas BORRAR EVENTOS descritas en sección 9.0.

### Sección 5.07 Calibración

Usar [  $\uparrow$  ] o [  $\downarrow$  ] para seleccionar este menú desde el de [MEDICIONES Y EVENTOS] (ver 4.00). Pulsar [MAN] para seleccionar el modo Manual y [ $\rightarrow$ ] para entrar en el menú.

Si la función está protegida por contraseña, escribir la contraseña (ver sección 9.10). Después de escribir la contraseña correcta aparecerá la lista de la TABLA 5.08.

Para calibrar seguir las instrucciones (ver la tabla 5.08):

- (A) Arrancar el motor (si es necesario) y esperar a que el generador se estabilice
- (B) Seleccionar un parámetro usando [↑] o [↓]
- (C) Pulsar [→] para introducir el valor numérico del parámetro
- (D) Comprobar que la medida de referencia es estable y está dentro del campo recomendado (Tabla 5.08)
- (E) Para modificar la indicación del display, usar [↑] o [↓], hasta que el display coincida con la referencia.
- (F) Salir del campo numérico usando [←].
- ( G ) Seleccionar otra función a calibrar o salir de la función usando [←]; Hay tres opciones:

### Pulsar F1 para guardar y salir / < Pulsar F2 para salir / > Pulsar F3 para volver

- (H) Parar el motor, desconectar la fuente de alimentación en CC durante un minuto; reconectarla...
- ( 1 ) Arrancar el motor y verificar la medida calibrada. Si es necesario, repetir el procedimiento íntegramente.
- Nota: En caso de duda es posible restaurar la calibración de fábrica usando la función [RESTORE]. En tal caso hay que elegir una de las opciones mencionadas arriba (Guardar y salir, Salir o Volver).

### Tabla 5.08 Tabla de calibración

Descripción y campo numérico (display)		Unidad	Gama	Indicación del display Descripción y campo numérico		Unidad	Gama
TENSIÓN L1 - N	XXX			°C AUX	XXX	Grado	
TENSIÓN L2 - N	XXX			°C ACEITE	XXX	Celsius	90 -100
TENSIÓN L3 - N	XXX			°C REFRIGERANTE	XXX		
TENSIÓN R - N	XXX	Volts	200 -250	PRESIÓN	XX.X	Bar	2 - 6
TENSIÓN S - N	XXX			NIVEL COMB.	XX	%	70 - 80
TENSIÓN T - N	XXX			BATERÍA V	XX.X	Volt	12 -26
CORRIENTE L1	XXX			FRECUENCIA	XX.X	Hertz	48 - 65
CORRIENTE L2	XXX	Amps.	3 – 5	RPM MOTOR	XXXX	RPM	1300 - 1500
CORRIENTE L3	XXX						
RESTORE	Esta función permite restaurar la calibración de fábrica. Pulsar [→] para introducir la función y seguir las instrucciones que aparecerán en pantalla.						

# SECCIÓN 6.00 - AJUSTES DEL RELOJ

Usar [  $\uparrow$  ] o [  $\downarrow$  ] para seleccionar este menú desde el listado del MENÚ PRINCIPAL (sección 4.0) y pulsar [ $\rightarrow$ ] para entrar en el menú. Solo se puede ajustar el reloj en modo OFF.

Indicación del display	Instrucciones
DÍA RELOJ 1	Usar [↑] o [↓] para seleccionar la función. Pulsar [→] para introducir campo
MES RELOJ 1	numérico.
AÑO RELOJ 2000	Pulsar [↑] o [↓] para introducir un valor. Pulsar [←] para volver a la función.
HORAS RELOJ 0	Después de poner el reloj en hora, pulsar [ \pm ] para seleccionar la función
MINUTOS RELOJ 0	[F3 P/AJUSTAR RELOJ] (ver abajo) para ponerlo en marcha
FORMATO DD:MM:AA	Seleccionar la función, pulsar [→] y [↑] o [↓] para seleccionar la opción
	MM:DD:AA (Mes:Día:Año) en lugar de DD:MM:AA (Día:Mes:Año).
F3 P/AJUSTAR RELOJ	Pulsar [F3 →] para poner en marcha el reloj en el momento adecuado (utilizar una
	referencia horaria externa)

### SECCIÓN 7.00 - PROGRAMA TEST Y ALQUILER (Necesaria "contraseña de USUARIO" para programar)

### 7.01: Configuración de los Tests periódicos

Indicación del display	Descripción
TEST DAY 1	Configuración del Test automático. Se puede establecer la fecha del Test
(Test Dia)	Periódico. El motor estará en marcha durante la [TEST DURATION]. El Be2k-Plus
TEST MONTH 1	repetirá el test cada [TEST REPEAT] días. Después de un test, la fecha se actualiza
(Test Mes)	automáticamente para informar de la fecha del próximo intento de test. Para
TEST YEAR 2008	programar correctamente, asegurarse de no fijar la fecha programada en una
(Test: Año)	anterior a aquella en que ya se ha efectuado el test.
TEST HOUR 0	Instrucciones
(Test: Hora)	Usar [↑] o [↓] para seleccionar función. Pulsar [→] para introducir campo
TECT MINISTE 4	numérico. Pulsar [↑] o [↓] para introducir un valor. Pulsar [←] para volver a la
TEST MINUTE 1 (Test: Minuto)	función. Fijadas fecha y hora, pulsar [↓] para seleccionar la DURACIÓN DEL
(Test. Milluto)	TEST. El test automático funciona en modo AUTO. El LED verde parpadea durante
	el test y la salida con la opción [55] se enciende)
TEST DURATION OFF	Duración test (1 a 60 minutos, o seleccionar OFF para deshabilitar el TEST).
TEST REPEAT OFF	Intervalo para repetición del test (1-60 días, o OFF para deshabilitar el TEST).
	Pulsar [←] para volver a la función. El Be2K-Plus reiniciará el contaje de tiempo.

### 7.02: Alquiler, EJP (Francia), Modo Test y modo de equipo doble principal / reserva.

Indicación del display	Descripción		
CONTRATO RENTA OFF	Se pueden introducir hasta 9999 horas de contrato de alquiler. Al quedar menos		
	de 48 conecta la alarma " ADVERT. FINAL RENTA ". Al alcanzar "CERO" horas, el		
	motor se para. Es necesario reprogramar el temporizador.		
EJP 5"	(Effacement des Jours de Pointe) Campo: 1 seg 99 minutos. Este temporizador		
	retarda la conexión del contactor del generador (KG) si el motor ha sido puesto en		
	marcha usando el EJP (ver tabla 12.10, opción [13]).		
KG TESTCONTROL OFF	ON / OFF: ON transfiere la carga al generador si se selecciona modo TEST desde		
	el panel frontal. OFF permite que el motor funcione sin transferir la carga.		
RUN TIMEOUT OFF	Tiempo máximo permitido de funcionamiento del motor en modos Auto o Test		
	(hasta 24 horas). La opción OFF inhabilita el límite de tiempo máximo de		
	funcionamiento y el motor funcionará hasta que se ordene un Stop. El temporizador		
	funciona también en modo Manual, pero no para el motor. Antes de seleccionar el		
	modo AUTO, accionar OFF.		
2XGEN.+MAINS OFF	1 min 24h Ver nota de aplicación descrita en la sección 18:20		

7:03: Monitorización de batería, monitorización de batería de Telecom, monitorización de temperatura ambiente en la sala.

Indicación del display	Descripción
LOW BATT. START OFF (Arranque por batería baja) HIGH BATT. STOP OFF (Parada por batería alta)	(Campo 8-30V). El motor arrancará cuando la tensión de la batería caiga por debajo del límite (LOW) establecido. El motor parará cuando la tensión de la batería sobrepase el límite (HIGH). Un retardo de 2 minutos impide la activación en falso de esta función. La tensión de la batería la detecta la entrada de alimentación JI1-2-3.
H AUX °C START OFF (Arranque por °C AUX alta)  L AUX °C STOP OFF (Parada por °C AUX baja)	(Campo 0-60°C). El motor arrancará cuando la temperatura AUX. sobrepase el valor HIGH. El motor parará cuando la temperatura AUX caiga por debajo del valor LOW. Un retardo de 2 minutos impide la activación en falso de esta función.
TELECOM BATT. OFF (Bateria Telecom)	Monitorización de batería y temperatura de la sala de telecom. Se puede fijar el límite superior (HIGH) de temperatura (0-60 °C) y el límite inferior (LOW) de tensión de batería Telecom (8-60Vcc, entrada JM6) para inhibir el arranque del generador en caso de fallo de red. Programar una salida con la opción de Monitorizar la temperatura de la
TELECOM °C OFF (Temperatura de la sala)	sala de Telecoms ([71]) conectada a una entrada programada con la opción de red simulada ([12]). En caso de fallo de red, el motor no arrancará si la temperatura es baja (acondicionador de aire innecesario) y la tensión de la batería es superior al límite inferior (no es necesario cargarla). Se puede deshabilitar una función (BATERÍA o TEMPERATURA) eligiendo la opción OFF.
TELECOM V LOW OFF	Estos parámetros permiten establecer una alarma si la tensión de la batería de TELECOM es baja (LOW) o alta (HIGH). Una inhibición
TELECOM V HIGH OFF	temporizada de 2 minutos impide la activación en falso de la alarma. La entrada digital dedicada a esta función es el terminal #JM6.
TELECOM °C LOW OFF (°C Sala, baja)	Estos parámetros permiten establecer una alarma si la temperatura ambiente es baja (ROOM °C LOW) o alta (ROOM °C HIGH)). Se ha añadido una inhibición temporizada de 2 minutos. Se puede programar
TELECOM °C HIGH OFF (°C Sala, alta)	la entrada analógica en la página [AUX TEMPERATURE PAGE] (sección 12.03C) y una salida con la opción [79] (Tabla 12.11).

# SECCIÓN 8.0 - TEMPORIZADORES DE MANTENIMIENTO

Usar [  $\uparrow$  ] o [  $\downarrow$  ] para seleccionar este menú desde el listado del MENÚ PRINCIPAL (sección 4.00) y pulsar [ $\rightarrow$ ] para entrar en el menú. Estas funciones están protegidas por contraseña.

Indicación del display		Instrucciones
MANTENIMIENTO 1	OFF	Usar [ $\uparrow$ ] o [ $\downarrow$ ] para seleccionar una función. Pulsar [ $\rightarrow$ ] para seleccionar el campo numérico. Pulsar [ $\uparrow$ ] o [ $\downarrow$ ] para introducir un valor. Pulsar [ $\leftarrow$ ] para volver a la función. Los temporizadores 1, 2 y 3 establecen las horas
MANTENIMIENTO 2	OFF	entre operaciones de mantenimiento. Mantenimiento 1 y 2 generan una alarma. Mantenimiento 3 parará el motor. El tiempo restante se indica en
MANTENIMIENTO 3	OFF	la página MOTOR (ver 5.04). Cuando uno de los temporizadores llega a 0, entrar en esta pantalla y salir (pulsar [←]). El temporizador se reiniciará automáticamente.

### SECCIÓN 9.00 - MEMORIA Y CONTRASEÑAS

Entrar en el modo OFF, seleccionar la función requerida desde el listado del menú principal (ver sección 4. 0). Pulsar [→] para entrar la función.

Indicación del display	Instrucciones
CLEAR MEMORY	Para introducir las funciones listadas a la izquierda hay que introducir antes una contraseña correcta, según se indica en la sección 9.10.
(Borrado total de memoria restaura configuración fábrica)	Nota: Se necesita confirmación para algunas de las funciones enumeradas a la izquierda, como se indica abajo
CLEAR EVENTS (Borra el histórico de eventos, ver sección 5.06)	
CLEAR ENERGY COUNTER (Borra el contador de energía, ver 5.03)	< SI [←F2 ] NO [F3 →] >
CLEAR N° OF STARTS (Borra el total de secuencias de arranque, ver 5.04)	

### 9.10: Programación de contraseñas

9.11 selección de contraseña de usuario o de OEM

Entrar en el modo OFF y seleccionar la función requerida desde el listado del menú principal (ver sección 4. 0). Pulsar [→] para entrar la función.

Indicación del display	Instrucciones
USER PASSWORD	
(contraseña de usuario) OEM PASSWORD (contraseña de OEM)	Usar [↑] o [↓] para seleccionar una función y pulsar [→] para introducir la función; aparecerá la pantalla siguiente (la sección 9.12 describe un ejemplo)

9:12 Programación de contraseñas de Usuario o de OEM (Ejemplo para "Usuario"):

Indicación del display	Instrucciones
ENTER USER PASSWORD	<ul> <li>A) - Usar [←] o [→] para seleccionar un dígito de la contraseña.</li> <li>B) - Pulsar [↑] o [↓] para editar el dígito (Número o letra MAYÚSCULA).</li> </ul>
CANCEL OK	C) - Repetir los pasos A) y B) para editar los 4 dígitos de la contraseña. D) - Seleccionar OK utilizando el botón [→] (el "OK" destaca cuando
SELECT OK TO CONFIRM	es seleccionado). E) - Pulsar el botón [→] para confirmar la contraseña.

### 9.13 Opciones disponibles de contraseña de usuario o OEM

Indicación del display	Instrucciones
CHANGE USER PASSWORD	Una vez introducida la contraseña correcta, el Be2K-Plus
(Cambiar contraseña usuario)	presenta las opciones de cambio o borrado de contraseñas
CLEAR USER PASSWORD	de USUARIO / OEM
(Borrar contraseña usuario) CHANGE OEM PASSWORD (Cambiar contraseña OEM)	<ul> <li>A) - Pulsar [↑] o [↓] para seleccionar la función</li> <li>B) - Pulsar [→] para introducir la función</li> <li>C) - Seguir las instrucciones del menú para completar la</li> </ul>
CLEAR OEM PASSWORD (Borrar contraseña OEM)	tarea

### SECCIÓN 10.0 - COMUNICACIONES

Usar [ $\uparrow$ ] o [ $\downarrow$ ] para seleccionar este menú desde el listado del MENÚ PRINCIPAL (sección 4.0) y pulsar [ $\rightarrow$ ] para entrar en el menú.

Para información adicional, consultar el manual de usuario de comunicaciones del Be2K-Plus.

**NOTA:** Es posible -mediante software suministrado por nosotros- introducir en el Be2K-Plus el número de serie y el nombre de su ubicación o de la planta.

Indicación del display	Sección	Instrucciones
RS485 NODE 1	10.01	Usar [↑] o [↓] para seleccionar una función. Pulsar [→]
MODEM SETTINGS	10.02	para seleccionar el campo numérico. Pulsar [↑] o [↓]
TCP/IP SETTTINGS	10.03	para fijar un valor. Pulsar [←] para volver.

### Sección 10.01: nodo RS485

Pulsar [→] para seleccionar un campo numérico. Pulsar [↑] o [↓] para introducir un valor. Pulsar [←] para volver. La gama de direcciones de nodo disponibles está comprendida entre 1 y 127. Para establecer comunicación con el Be2K-Plus, la dirección de nodo debe ser la misma que la del dispositivo de llamada.

### Sección 10.02: Configuración del Modem

NOTA: Para información adicional, consultar el manual de usuario de comunicaciones del Be2K-Plus.

### Sección 10.03: Configuración TCP-IP

Los detalles de estas funciones están descritos en el Manual del Usuario de comunicaciones del Be2K-Plus

# SECCIÓN 11.0 - DISPLAY E IDIOMA

Usar [  $\uparrow$  ] o [  $\downarrow$  ] para seleccionar este menú desde el listado del MENÚ PRINCIPAL (sección 4.00) y pulsar [ $\rightarrow$ ] para entrar en el menú.

Display	Instrucciones
ENGLISH SPANISH	Usar [↑] o [↓] para seleccionar un idioma y [F2←] para introducir la selección; aparecerá una pantalla de confirmación.
GREEK	Pulsar F1 para guardar y salir / < Pulsar F2 para salir / > Pulsar F3 para volver
ITALIAN	
RUSSIAN	
CONTRAST 25%	SE puede optimizar la legibilidad del display:
	- Pulsar [F3 →] para acceder a la selección, y [ ↑ ] o [ ↓ ] para elegir entre 25%-100% - Pulsar [F2 ←] para volver.

### SECCIÓN 12.00 - PROGRAMACIÓN DE PARÁMETROS

Recomendamos usar el software Be2K-Plus SCADA para programar el Be2K-Plus (ver la guía de software Be2K-Plus SCADA). Sin embargo, el Be2K-Plus también puede ser programado usando los pulsadores del panel frontal. Seguir las instrucciones:

### (1) - Paso Preliminar:

Accionar el pulsador [OFF] para entrar en modo OFF. Seleccionar el menú [PROGRAM PARAMETERS] del listado del menú principal (sección 4.00)

### (2) - Contraseña:

Si se ha introducido una contraseña, el Be2K-Plus presentará la siguiente pantalla: [ENTER USER PASSWORD].

Indicación del display	Instrucciones
	A) - Use $[\leftarrow]$ o $[\rightarrow]$ para seleccionar un dígito de la contraseña.
ENTER USER PASSWORD	B) - Pulsar [↑] o [↓] para editar el dígito (Número o letra MAYÚSCULA).
CANCEL OK	C) - Repetir los pasos A) y B) para editar los cuatro dígitos de la contraseña.
SELECT OK TO CONFIRM	D) - Seleccionar OK utilizando el botón $[\rightarrow]$ (el "OK" destaca cuando es seleccionado).
	E) - Pulsar el botón [→] para confirmar la contraseña.
	Si la contraseña es correcta, aparecerá el mensaje [PASSWORD OK].

#### (3) - Menú PROGRAM PARAMETERS:

Si la contraseña introducida es la correcta, el Be2K-Plus presenta el menú de parámetros programables:

MENÚ PARÁMETROS	Ver Sección:	MENÚ PARÁMETROS	Ver Sección:
MAINS PARAMETERS	12.01	OIL PRESSURE INPUT	12.07 (Tabla)
(Control del suministro principal)		(Sensor de presión de aceite)	
GENERATOR PARAMETERS	12.02 A-B	COOLANT °C INPUT	12.08 (Tabla)
(Control del generador)		(Sensor del refrigerante)	
ENGINE PARAMETERS	12.03 A-B-C	FUEL LEVEL INPUT	12.09 (Tabla)
(Parámetros del motor)		(Sensor de nivel de combustible)	
SPEED PARAMETERS	12.04	CONFIGURABLE INPUTS	12.10
(Parámetros de velocidad)		(Entradas configurables)	
FUEL SETTINGS	12.05	CONFIGURABLE OUTPUTS	12.11
(Ajustes del combustible)		(Salidas configurables)	
MISCELLANEOUS	12.06	CAN BUS SETTINGS	12.12
(Varios)		(Ajustes del bus CAN)	
AUXILIARY °C INPUT	12.08 (Tabla)	RESTORE DEFAULTS	12.13
(Sensor aux. de temp.)			
OIL °C INPUT	12.08 (Tabla)		
(Sensor temp. de aceite)			

### (4) - Seleccionar los parámetros programables:

Seleccionar el menú que es necesario programar usando los pulsadores [↑] o [↓]

### (5) - Programación:

- **5 A -** Seleccionar un parámetro usando los pulsadores [↑] o [↓] (ver secciones 12.01-----12.13)
- **5 B -** Pulsar [→] para seleccionar el valor numérico del parámetro
- 5 C Modificar el parámetro usando [↑] o [↓]
- **5 D** Salir del campo numérico usando el pulsador [←].
- 5 E Puede seleccionar otro parámetro y repetir los pasos 5B-C-D
- **5 F** Pulsar [←] para volver. El Be2K-Plus le proporciona tres opciones:

### Pulsar F1 para guardar y salir / < Pulsar F2 para salir / > Pulsar F3 ATRAS para volver

**5 G -** Elegir la opción adecuada; desconectar la alimentación, reconectarla y comprobar que las modificaciones se han guardado y el Be2K-Plus opera de acuerdo a sus necesidades.

#### Instrucciones para lectura de parámetros

Para leer los parámetros sin entrar en modo programación, seguir las instrucciones:

#### (1) - Paso Preliminar:

Entrar en modo de operación OFF o MAN

#### (2) - Selección del Menú Principal:

Seleccionar la función LEER PARÁMETROS en el menú principal (ver sección 4.0) y pulsar [→]; aparece el MENÚ DE PARÁMETROS en la pantalla.

#### (3) - Lectura:

Elegir un menú de la lista usando los pulsadores [  $\uparrow$  ] o [  $\downarrow$  ] y pulsar [ $\rightarrow$ ] para entrar en el menú. Pulsar [ $\uparrow$  ] o [  $\downarrow$  ] para navegar por los parámetros (las configuraciones aparecen a la derecha). Pulsar [ $\leftarrow$ ] para volver.

# Sección 12.01 submenú MAINS PARAMETERS (PARÁMETROS DE RED)

nota: (") significa segundos, (') significa minutos, [BYPASS DELAY] = (Inhibición temporizada)

Indicación del display	Mín	Máx	Opciones	Nota
MAINS BREAKER 5"	0	59'	-	En caso de fallo de la red, el temporizador del MAINS
				BREAKER retardará la apertura del contactor de red.
MAINS FAILURE 5"	0	23h,59"	-	Estos dos temporizadores retardarán el arranque y el
MAINS RESTORE 5"	0	23h,59"	-	paro del motor con el fin de filtrar condiciones
				transitorias de FAILURE (Fallo) / RESTORE
				(Restablecimiento) de red.
KM CHANGEOVER 2.0	0.1"	15.0"	ı	Tiempo muerto entre conmutación de contactores
UNDER VOLTAGE 320	60	9990	OFF	Define límites de operación para la red. Si un
OVER VOLTAGE 500	60	9990	OFF	parámetro excede los límites habrá condición de fallo
UNDER HZ 47.0	20.0	70.0	OFF	de red.
OVER HZ 53.0	20.0	70.0	OFF	Under = (Minina) / Over = (Sobre)
				1= Fase única, 3 = 3 Fases sin control secuencial. La
PHASE MODE 3 PH	1PH	ASE, 3PH	I, 3PH+CW	opción CW/CCW (*) controla le secuencia de fases
(Modo fases)	o 3 C	CW		requerida. En caso de secuencia inversa se produce
				una condición de fallo de red.
PHASE UNBAL, OFF				Si la diferencia entre fases crece por encima del valor
(Desequilibrio Fases)	10	999	OFF	límite se producirá un fallo de red. La opción [OFF]
(Desequilibrio i ases)				inhabilita la monitorización del desequilibrio.
VAC RATIO 1.0	1.0	15.0	_	Permite el uso de un transformador de tensión que
(Relación VAC)	1.0	13.0	_	extiende el campo de lectura hasta 9990 Vca

(\*) CW (clockwise) - sentido de las agujas de reloj; CCW (Counterclockwise): Sentido contrario

### Sección 12.02A submenú GENERATOR CONTROL (CONTROL GENERADOR)

Mín	Má	ìΧ	Opciones	Nota	
60	999	90	OFF	Define los límites operativos para el	
				generador. Si un parámetro está fuera de	
1"	15	"	-	límites por un tiempo igual o superior al de	
60	999	90	OFF	temporización de la inhibición, el Be2K-Plus	
				dispara la alarma y para el generador (pero	
1"	15"		-	no si el tiempo es inferior).	
20.0	70.	.0	OFF		
				La opción ON en el parámetro	
1"	15	"	-	[ALTERNATOR FAIL] parará el motor si los	
20.0	70.	.0	OFF	parámetros del generador están fuera del	
				campo de operación durante por lo menos	
1"	15	"	-	300 segundos desde el arranque.	
1	9990		OFF		
				BYPASS DELAY= Inhibición temporizada	
1"	15	5'	-		
1	9990		OFF		
1"	15	5'	ı		
1	999	90	OFF		
0.0"	15.	0"			
ON / OFF				(Fallo Alternador)	
1DUACE 2	DЦ	1= F	= Fase única, 3 = 3Fases sin control secuencial. La opción		
	РΠ,	CW	CCW control	a le secuencia de fases requerida. En caso de	
				a el motor se para ([ROTACION FASE INCORR.],	
3 000					
	60 1" 60 1" 20.0 1" 20.0 1" 1 1" 1 1" 1 0.0" ON	60 999  1" 15  60 999  1" 15  20.0 70  1" 15  20.0 70  1" 15  1 999  1" 15  1 999  0.0" 15.  ON / OF  1PHASE, 3 PH, 3PH+CW 0	60 9990  1" 15" 60 9990  1" 15" 20.0 70.0  1" 15" 20.0 70.0  1" 15" 1 9990  1" 15' 1 9990  1" 15' 1 9990  0.0" 15.0"  ON / OFF  1PHASE, 3 PH, 3PH+CW 0 3 CCW secu	60 9990 OFF  1" 15" - 60 9990 OFF  1" 15" - 20.0 70.0 OFF  1" 15" - 20.0 70.0 OFF  1" 15" - 1 9990 OFF  1" 15' - 1 15' - 1 9990 OFF  1" 15' - 1 9990 OFF	

Sección 12.02B submenú **GENERATOR CONTROL** nota: (") significa segundos, (') significa minutos


Indicación del display	Mín	Máx	Opciones	Nota
MAX KW LIMIT OFF	10	9990	OFF	Para monitorizar la potencia (kW) se pueden
(Límite máx. kW)				programar dos salidas con las opciones [10] y [11]
BYPASS DELAY 30"	1"	59'	-	(ver tabla 12.10). Las salidas se excitan si la
				potencia está fuera de límites y se rearman en caso contrario. Habría que programar un INHIBICIÓN
MIN KW LIMIT OFF	10	9990	OFF	TEMPORIZADA BYPASS DELAY de acuerdo a las
(Límite min. kW)				características de la CARGA.
BYPASS DELAY 30"	4.9	=0.		
BYPASS DELAY 30"	1"	59'	-	BYPASS DELAY= Inhibición temporizada
				Si la potencia crece por encima del límite de IKVA
KVA SHUT DOWN OFF	10	9990	OFF	SHUT DOWN], por un tiempo > al de [BYPASS DELAY],
(Parada por kVA)	4.0	=0.		el Be2K-Plus abre el contactor y para el motor. El
BYPASS DELAY 30"	1"	59'	-	valor [OFF] (>9990 kVA) inhabilita la alarma.
				Protección contra inversión de potencia (unidades:
REVERSE POWER OFF	10	9990	OFF	kVA): El KG abre y el motor se parará después de un
(Potencia Inversa) BYPASS DELAY 1"	1"	4 = "		período de marcha en vacío
DIPASS DELAT	1"	15"	-	
EARTH FAULT OFF	0.1	99.9		
(Fallo a tierra)			-	Monitoriza la intensidad de falla a tierra (o Protección
BYPASS DELAY 1.0"	0.3"	10"		Diferencial)
CT SIZE EARTH 5	5	9990	-	Define tamaño de TI para Intensidad de falla a tierra.
(Tamaño TI Tierra)				Extiende el campo de lectura de Vca hasta 9990Vca.
VAC RATIO 1.0	1.0	15.0		
(Rel. Transformación)	1.0	15.0	-	
PHASE UNBALANCE OFF	10	999	OFF	Si la diferencia de tensión entre fases crece por
(Desequilibrio Fases)				encima del valor límite, el KG abre y el motor se
BYPASS DELAY 15"	1	59"		parará después de un período de marcha en vacío. La opción [OFF] inhabilita la monitorización del
(Inhibición temporizada)	'	39		desequilibrio entre fases.
,				
CT SIZE L1 L2 L3 500	5	9990	-	Define los tamaños del TI para las fases L1-2-3.

Sección 12.03 A submenú ENGINE PARAMETERS

nota: (") significa segundos, (') significa minutos

Indicación del display	Mín	Máx	Opciones Nota		Nota	
PRE-LUBE TIME 2"	1	15"			ación (opción [63], sección 12.11)	
(Tiempo Prelubricación)	'	10	o, si es necesario, retarda el arra			
CRANK TIME 5"	1"	15"	Tiempo Arranque		Estos parámetros definen la	
CRANK REST TIME 5"	3"	15"	Tiemn	o reposo entre intentos	secuencia de puesta en	
		10	ποιπρ	de arrangue	marcha del motor	
START ATTEMPTS 3	3	15	Intentos de arranque			
PREGLOW TIME OFF	1"	15'	OFF	Precalentamiento di	esel. Ver Figura 12.03A para	
PREGLOW MODE 1	-	-	1-2-3-4		uada para la salida JC1.	
CRANK TERMINATION	Prog	ramació	n de FIN		ANQUE. Estos parámetros	
(FINALIZACIÓN ARRANQUE)	perm	iten des	sconecta	r el motor de arranque o	cuando el motor se enciende.	
CHARGER VOLTAGE 8.0	3.0	30.0	OFF	Tensión de carga del a	ternador (entrada #JC10)	
GENERATOR VAC 60	60	9990			e/neutro (entradas #JA5-6-7-8)	
GENERATOR HZ 25.0	20.0	70.0			dor (entradas #JA5-6-7-8)	
					e velocidad del motor. Es	
SPEED RPM 300	100	800	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
				COUNT) según se indica en la sección 12.04.		
CANBUS OFF	1	60	OFF CAN BUS. Puede estable Be2K-Plus detecta una co funcionamiento del motor			
GAS PURGE 1"	1"	15"	OFF Permite utilizar un motor a con la opción [47], ver tabla		or a GAS: Programar una salida abla 12.11.	
WARM UP 15"	0	59'	El contactor del generador cerrará después o [WARM UP]		dor cerrará después de	
COOL DOWN TIMER 15"	0	59'	Este temporizador permite la alternador (el contactor abrovacío).			
STOP SOLENOID 15"	1"	15'	Excitado para detener la temporización (Salida #JC4)		a temporización del electroimán	
BELT BREAK VDC 8.0	3.0	30.0	OFF	(Rotura correa VCC)	allo del alternador de carga	
ALARM BYPASS 10"	2"	99"	Temporización para alarmas de Aceite, Temperatura y Alarma 1 (Inhibición Alarma)			
FAIL TO STOP OFF	ON /	OFF	Se puede deshabilitar la alarma de FALLO de parada.			

Figura 12.03A: Diagrama de temporización de modos de precalentamientodiesel (PCD)



Sección 12.03B submenú **ENGINE PARAMETERS** nota: (") significa segundos, (') significa minutos

Indicación del display	Mín	Máx	Opciones	Nota				
OIL PRESSURE PAGE LOW BAR WARNING OFF (Aviso baja presión) LOW BAR SHUT. OFF (Aviso parada por baja presión)	0.1	20.0	OFF OFF	Permite monitorizar la presión de aceite (BAR). Permite establecer un aviso, o una parada, para baja presión de aceite. La alarma es ignorada durante la inhibición temporizada (ver 12.03A [ALARM BYPASS]).				
ANALOG INPUT OFF (Entrada analógica) ANALOG MODE (*) [OHM] (Modo analógico)	[1] a [5] selecciona el canal analógico. El valor [OFF] inhabilita la entrada; e display exhibirá guiones en lugar de un valor en BAR.  [OHM] para entrada sensor [3] a [5]. [4-20MA]/[0-10V]/[0-5V] para entradas [1] y [2]. El [J1939] detecta presión de aceite procedente del CAN-BUS.							
OIL TEMPERATURE PAGE HIGH °C WARNING OFF (Aviso alta temperatura) HIGH °C SHUTDOWN OFF	1	Permite monitorizar la Temperatura del aceite. La alarma es ignorada durante la inhibición temporizada (ver 12.03A [ALARM BYPASS])						
ANALOG INPUT OFF (Entrada analógica)	[1] a [5] selecciona el canal analógico. El valor [OFF] inhabilita la entrada; el display exhibirá guiones en lugar de la temperatura en °C							
ANALOG MODE (*) [OHM] (Modo analógico)	[OHM] para entrada de sensor [3] a [5]. [4-20MA]/[0-10V]/[0-5V] para entradas [1] y [2]. El [J1939] detecta temperatura de aceite procedente del CAN-BUS.							

### (\*) Las funciones mA/Bar, V/Bar, mA/°C o V/°C aparecen en las tablas 12.07-08-09.

Sección 12.03 C submenú **ENGINE PARAMETERS** nota: (") significa segundos, (') significa minutos

Indicación del display	Mín	Máx	Opciones	Nota					
COOLANT PAGE HIGH °C WARNING OFF (Aviso alta temperatura) LOW °C WARNING OFF (Aviso baja temperatura) HIGH SHUTDOWN OFF (Parada por alta temperatura)	1 1 1	250 250 250	OFF OFF	Permite monitorizar la temperatura del refrigerante. Permite establecer límites bajo / alto. Las alarmas son ignoradas durante la inhibición temporizada. (ver 12.03A [ALARM BYPASS]).					
ANALOG INPUT OFF (Entrada analógica) ANALOG MODE (*) [OHM] (Modo analógico)	displ [OHI entra	ay exhi <b>VI]</b> para adas <b>[1</b> ]							
AUX TEMPERATURE PAGE HIGH WARNING OFF (Aviso alta temperatura) HIGH SHUTDOWN OFF (Parada por alta temperatura)	1	250	Permite monitorizar una entrada auxiliar de temp OFF de la celda o la de la sala donde está ubicado el ejemplo). Se pueden establecer Avisos o Parada Sección 7.03 para monitorización de temperatura y la configuración de la alarma.						
ANALOG INPUT OFF (Entrada analógica) ANALOG MODE (*) [OHM] (Modo analógico)	[1] a [5] selecciona el canal analógico. El valor [OFF] inhabilita la entrac display exhibirá guiones en lugar de la temperatura en °C [OHM] para entrada de sensor [3] a [5]. [4-20MA]/[0-10V]/[0-5V] para entradas [1] y [2]. La opción [J1939] no es una selección válida.								

(\*) Las funciones mA/Bar, V/Bar, mA/°C o V/°C aparecen en las tablas 12.07-08-09.

Sección 12.04 submenú **SPEED PARAMETERS** nota: (") significa segundos, (') significa minutos [BYPASS DELAY] = Inhibición temporizada

Indicación del display	Mín	Máx	Opciones	Nota
TOOTH COUNT OFF	10.0	500.0	OFF	El conteo de dientes está programado en pasos
UNDER SPEED OFF (Baja velocidad)	100	4000	OFF	de <b>0.1</b> . Esto permite proporcionar una indicación de velocidad correcta si se usa el terminal "W"
BYPASS DELAY 6"	1"	15"	-	del alternador de carga. El valor límite de velocidad excesiva es incrementado
OVERSPEED OFF (Velocidad alta)	100	4000	OFF	automáticamente en un 5% durante la inhibición temporizada del motor (ver inhibición
BYPASS DELAY 1"	1"	15"	_	temporizada de alarma en la sección 12.03A).
IDLE TIME OFF (Tiempo en ralentí)	1"	59'	OFF	Controla la velocidad con dispositivo externo. Hay que programar la opción [60] en una salida. La salida permanecerá activada durante el [IDLE TIME] después del arranque del motor.
IDLE SPEED OFF	100	4000	RPM	
NOMINAL SPEED OFF	100	4000	RPM	Se utiliza únicamente en el caso de que el Be2K-
DROOP SETTING OFF (Ajuste de estatismo)	0.1	10.0	%	Plus interactúe con una ECU
NUMBER OF POLES 4 (Nº de polos)	2	4	OFF	Habilita la indicación de la velocidad en RPM, basada en medición de frecuencia.

Sección 12.05. submenú FUEL SETTINGS nota: (") significa segundos, (') significa minutos

Indicación del display	Mín	Máx	Opciones	s Nota
TANK EMPTY % OFF	1%	99%	OFF	El Be2K-Plus para el motor si el nivel de combustible
(Depósito vacío)				cae por debajo de este límite por un tiempo superior al
				[TANK EMPTY DELAY] (ver abajo).
TANK EMPTY DELAY 5'	15"	59'	OFF	El Be2k-Plus para el motor si una condición de
(Retardo de depósito vacío)				"RESERVA" (interruptor de nivel o entrada analógica)
				persiste por un tiempo superior al de TANK EMPTY
				DELAY]. La opción [OFF] resulta en un paro inmediato.
LOW FUEL WRN OFF	1%	99%	OFF	Monitoriza el sensor de combustible y emite una alarma
HIGH FUEL WRN OFF	1%	99%	OFF	de aviso (Inhibición =15 segundos).
ANALOG INPUT OFF				canal analógico. El valor [OFF] inhabilita la entrada; el
(Entrada analógica)	displa	ay exhi	birá guion	es en lugar de un porcentaje de nivel.
ANALOG MODE (*) [OHM]	[OHN	<b>/</b> ] para	sensor y	[4-20MA]/[0-10V]/[0-5V] para transmisor.
(Modo analógico)	La op	oción [、	J <b>1939]</b> det	tecta el nivel de combustible vía CAN-BUS
PUMP START OFF	1%	99%	OFF E	Be2K-Plus proporciona la opción [32] para accionar una
(Arranque bomba)			b	omba de llenado del depósito. Hay un retardo de 15
			S	egundos para arranque y parada. La alarma de [EXCESO
PUMP STOP OFF	1%	99%	OFF T	IEMPO BOMBA] inhabilita la bomba y conecta la alarma. En
(Parada bomba)			m	nodo OFF, la bomba está deshabilitada.
PUMP TIMEOUT OFF	15"	59'	-	Recomendamos instalar un conmutador externo On-
(Tiempo límite marcha bomba)				Off-Auto para controlar la bomba manualmente

(\*) Las funciones mA/Bar, V/Bar, mA/°C o V/°C aparecen en las tablas 12.07-08-09.

Sección 12.06. submenú MISCELLANEOUS

nota: (") significa segundos, (') significa minutos

Indicación de	Indicación del display		Máx	Descripción
NFPA 110	ON	ON / OFF		Ver nota de aplicación descrita en la sección 18.30
HORN TIMEOUT  (Tiempo límite alai	<b>20</b> " rma acústica)			La alarma acústica (salida #JC2) se apaga al agotarse el tiempo. Para inhabilitar el tiempo de retardo, programar la opción [OFF]; la única forma de silenciarla es entonces mediante el pulsador [ACK-F1].
HOUR COUNT SET  (Ajuste totalizad	<b>0</b> dor horas)	0	65535	Se puede preprogramar el totalizador de horas, lo que reemplazará el valor anterior. Para cancelar, introducir valor [0].

Tabla 12.07 ENTRADAS PRESIÓN					
POINT 1 BAR 0 OHM 10					
POINT 2 BAR 2.0 OHM 51	Se permite editar 6 valores				
POINT 3 BAR 4.0 OHM 86	para la presión de aceite en el intervalo entre 0 y 20,0 Bar, y 6				
POINT 4 BAR 6.0 OHM 122	valores para la resistencia. (Valores en OHMIOS) hasta				
POINT 5 BAR 8.0 OHM 152	1000 OHMIOS				
POINT 6 BAR 10.0 OHM 180					
4MA BAR 0.0 20mA BAR 10.0 0V BAR 0.0 10V BAR 10	Se pueden editar los correspondiente s valores de mA y Volt.				

Tabla 12.08 ENTRADAS TEMPERATURA (§) nota				
POINT 1 °C 128 OHM 19 POINT 2 °C 115 OHM 26	Se permite editar 6			
POINT 3 °C 90 OHM 46	valores para la temperatura en el intervalo entre 0 y 250°C, y 6			
POINT 4 °C 80 OHM 67	valores para la resistencia. (Valores en			
POINT 5 °C 70 OHM 95	OHMIOS) hasta 1000 OHMIOS			
POINT 6 °C 40 OHM 287	(§) nota			
4mA °C 0 20mA °C 200 0V °C 0 10V C 200	Se pueden editar los correspondient es valores de mA y Volt.			

Tabla 12.09 ENTRADAS COMBUSTIBLE			
POINT 1 LEVEL 0 OHM 10			
POINT 2 LEVEL 0 OHM 10	Se permite editar 6		
POINT 3 LEVEL 0 OHM 10	valores para el nivel de combustibl		
POINT 4 LEVEL 0 OHM 10	e en el intervalo 0- 99%, y 6 valores		
POINT 5 LEVEL 50 OHM 95	para la resistencia (en OHMIOS)		
POINT 6 LEVEL 99 OHM 180	hasta 1000 OHMIOS.		
4mA NIVEL 0 20 mA NIVEL 99 0V NIVEL 0 10V NIVEL 99	Se pueden editar los correspondi entes valores de mA y Volt.		

**(§) nota** El Be2K-Plus soporta 3 curvas de respuesta diferentes para: Temperatura Aux., Temperatura aceite y Temperatura refrigerante.

Sección 12.10 submenú [CONFIGURABLE INPUTS] (ENTRADAS CONFIGURABLES)

Indicación del display	Opciones	Nota					
INPUT 1 OPTION 0		Terminal #JF2					
INPUT 1 POLARITY N.O.	Ver tabla 12.10 para las opciones						
INPUT 2 OPTION 0	disponibles.	Terminal #JF4					
INPUT 2 POLARITY N.O.							
INPUT 3 OPTION 0	Se puede seleccionar:	Terminal #JF6					
INPUT 3 POLARITY N.O.	N.O. (normalmente abierto)						
INPUT 4 OPTION 0	N.C. (normalmente cerrado)	Terminal #JF7					
INPUT 4 POLARITY N.O.							
INPUT 5 OPTION 0		Terminal #JF10					
INPUT 5 POLARITY N.O.							
ALARM 1 CONTACT N.O.	Normalmente abierto o normalmente cer						
ALABMA CONTACT NO	ignorada durante el cronometraje de inhi						
ALARM 2 CONTACT N.O.	12.03A [ALARM BYPASS]) La alarma 2 (Entrada #JF8) está siempre activa;						
	recomendamos usar esta última entrada	para la parada de EMERGENCIA.					

Tabla 12.10: LISTA de OPCIONES para las entradas programables 1-2-3-4-5

Opción	Descripción	Opción	Descripción
[0]	Inhabilita la entrada	[ 18 ]	Pulsador [↑] del display externo
[1]	Parada inmediata	[ 19 ]	Pulsador [ ↓ ] del display externo
[2]	Inhibición y parada (****)	[ 20 ]	Estado KG (retroalimentación desde contactor del
			generador)
[3]	Marcha en vacío y parada	[ 21 ]	Estado KM (retroalimentación desde contactor de red)
[4]	Inhibición + Marcha en vacío	[ 22 ]	Control KG (Cierra el contactor, invalidando todos los
	y parada		demás controles)
[5]	Sólo Aviso (*)	[ 23 ]	Control KM (Cierra el contactor, invalidando todos los
			demás controles)
[6]	Inhibición y Aviso	[ 24 ]	IDLE SPEED (mantiene al motor en ralentí)
[7]	Modo manual remoto (**)	[ 25 ]	Arranque remoto del motor (arranca el motor únicamente)
[8]	Modo Auto remoto (**)	[ 26 ]	Arranque remoto grupo (arranca motor y transfiere carga)
[9]	Modo Off remoto (**)	[ 27 ]	GENERADOR RESERVA Sección 18.20
[10]	BLOQUEO remoto (13.02B)	[ 28 ]	GENERADOR PRINCIPAL (Nota de aplicación)
[11]	Simulación generador ON	[ 29 ]	Sobrecarga (abre el KG y para el motor después de un
			período de marcha en vacío).
[12]	Red simulada ON	[ 30 ]	Retroalimentación KG en modo de equipo doble principal /
			reserva
[ 13 ]	Función EJP (***)	[ 31 ]	[START] Pulsador externo (solo en modo manual)
[ 14 ]	Verificación remota de	[ 32 ]	[ STOP ] Pulsador externo (siempre activo)
	lámparas (NFPA-110)		
[ 15 ]	Avisador acústico silenciado		
[ 16 ]	Pulsador [→] del display		
[ 17 ]	Pulsador [←] del display		

(\*) El Be2K-Plus detecta la alarma si el motor está en marcha. (\*\*) Recomendamos el uso de un conmutador AUTO-OFF-MAN.

(\*\*\*) Cuando la entrada es puesta a masa, el Be2K-Plus arranca el motor. Después de un retardo programable (ver sección 7.02), el KG cerrará. Cuando la entrada se abre, el KG abre después de un retardo programable y el motor parará después de un tiempo de marcha en vacío para enfriamiento.

(\*\*\*\*) Para la programación de la temporización de la INHIBICIÓN de las alarmas del motor, ver sección 12.03A [ALARM BYPASS] (INHIBICIÓN TEMPORIZADA DE LA ALARMA)

# Sección 12.11 submenú [CONFIGURABLE OUTPUTS] (SALIDAS CONFIGURABLES)

Indicación del display	Terminal	Opciones	Indicación del display	Terminal	Opciones
OUTPUT 1 0 OUTPUT 2 0 OUTPUT 3 0	#JB1 #JB2 #JB3	[ 0 ] - [70] ver tabla 12.11	OUTPUT 4 0 OUTPUT 5 0	#JB4 #JB5	[ 0 ] - [70] ver tabla 12.11

Tabla 12.11A Lista de opciones para SALIDAS CONFIGURABLES

Opción y descripción	Opción y descripción
[ 0 ] La salida está inhabilitada	[ 28 ] Reserva de combustible (Interruptor / sensor)
[1] Parada por velocidad excesivamente baja	[ 29 ] Aviso de Combustible alto / bajo (Sensor)
[2] Parada por velocidad excesiva	[ 30 ] Parada por depósito vacío
[3] Parada por fallo de pick-up (sensor velocidad motor)	[ 31 ] Aviso de fallo de sensor
[4] Alarmas comunes de velocidad	[ 32 ] Salida de bomba de transferencia
	[ 33 ] Alarmas comunes de combustible
[5] Parada por frecuencia baja	[ 34 ] SERVICIO de mantenimiento 1,2 y 3
[6] Parada por frecuencia excesiva	[ 35 ] Alarma1: Parada (ver 12.10)
[7] Parada por sobrecorriente / cortocircuito	[ 36 ] Alarma 2: Parada (ver 12.10)
[8] Aviso de sobreintensidad	
[9] Parada por exceso de kVA	[ 37 ] Alarma auxiliar 15: Parada
[ 10 ] Aviso de kW mínimo Ver 12.02B	[ 38 ] Aviso de alarma auxiliar 15
[ 11 ] Aviso de kW máximo	[ 39 ] Fallo sensor (común para JM1 - 2 - 3 - 4 - 5)
[ 12 ] Paro por error de secuencia de fases	[40] Alarmas comunes entrada (JF2-4-6-7-10)
[ 13 ] Parada por potencia inversa	
[ 14 ] Parada por sobre / mínima tensión	[ 41 ] Presencia de parámetros nominales de red
[ 15 ] Sobrecarga (opción entrada [29] parada)	[ 42 ] Presencia parámetros nominales de generador
[ 16 ] Parada por fallo alternador / fallo a tierra	[ 43 ] Retardo restablecimiento red/retardo fallo red
[ 17 ] Alarmas comunes de grupo	[ 44 ] KG Contactor del GENERADOR cerrado
	[45] KM Contactor de RED cerrado
[ 18 ] Aviso de presión de aceite / fallo de sensor	[46] Retardo de arranque (Aviso puesta en marcha)
[ 19 ] Parada por baja presión de aceite (entrada	[ 47 ] PURGA (Válvula de control de motor
al interruptor JF9, o analógica)	alimentado con gas)
[ 20 ] Alarmas comunes de presión de aceite	[ 48 ] Retardo de refrigeración
[04] B. J. W. J.	[ 49 ] Retardo de precalentamiento
[21] Parada por alta temperatura	
(Entrada JF3 de interruptor)	[ [ [ [ ] ] ] ] ] ] ] [ [ [ ] ] ] [ [ ] ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [ [ [ ] ] [
[ 22 ] Parada por alta temperatura de	[ 50 ] Aviso de ALQUILER (<48h) o alquiler caducado
refrigerante (Entrada analógica)	[54] Condiciones de funcion auxiente del mate
[ 23 ] Aviso de temperatura de refrigerante baja /	[ 51 ] Condiciones de funcionamiento del motor
alta (Entrada analógica)	[52] Po2K Plus on MODO OFF (Fotodo)
<ul><li>[24] Sensor de refrigerante abierto</li><li>[25] Alarmas comunes de refrigerante</li></ul>	[ 52 ] Be2K-Plus en MODO OFF (Estado) [ 53 ] Be2K-Plus en MODO MANUAL (Estado)
[ 20 ]   Alaimas comunes de remgerante	[54] Be2K-Plus en MODO MANUAL (Estado)
[ 26 ] Aviso de tensión de batería alta / baja	[55] Be2K-Plus en MODO TEST (Estado)
[ 27 ] Aviso retardo bomba combustible agotado	
	entrada [10])

Tabla 12.11B submenú [OPCIONES PARA SALIDAS CONFIGURABLES]

	Opción y descripción		Opción y descripción
[ 57 ]	Parada por fallo de puesta en marcha	[ 69 ]	Salida de red simulada (Sección 18.20)
[ 58 ]	Parada por fallo de STOP	[70]	Salida de reserva (Sección 18.20)
[ 59 ]	Parada por rotura de correa del motor	[71]	Monitorización de la sala de telecoms
[ 60 ]	Control velocidad ralenti (a regulador)	[72]	Repetición salida de maniobra de arranque
[ 61 ]	Error parámetro o error de memoria	[73]	Habilitación de ECU 2 (activa en modos manual, auto y test, y durante la temporización del electroimán de paro)
[ 62 ]	Error de reloj o error de test periódico	[74]	KM: Pulsar para cerrar
[ 63 ]	Bomba de prelubricación o iniciación	[ 75 ]	KM: Pulsar para abrir
	de conteo del retardo de arranque		
[ 64 ]	Habilitación de ECU 1 (activa	[ 76 ]	KG: Pulsar para cerrar
	mientras electroválvula de	[ 77 ]	KG: Pulsar para abrir
	combustible y electroimán de parada		
	están activados)		
[ 65 ]	ECU: Comando STOP	[ 78 ]	Batería telecom ALTA/BAJA
[ 66 ]	Luz roja del CAN-BUS	[ 79 ]	Temperatura de la sala ALTA/BAJA. Ver sección
			7.03 para fijar los límites [TELECOM ºC LOW] y
			TELECOM °C HIGH]. Existe un retardo de 2 min
[ 67 ]	Luz amarilla del CAN-BUS		
[ 68 ]	Fallo de comunicación del CAN-BUS		

# Sección 12.12 CONFIGURACIÓN DEL CAN BUS

Este comando permite dialogar con la interfaz de un motor equipado con ECU. Una vez habilitado el J1939, usar el software de configuración para instalar el driver para su motor (ver el Manual de Usuario del Be2k-J1939).

Indicación del display	Instrucciones
	- Pulsar [↑] o [↓] para seleccionar la función de [CAN BUS
MODEL OF ENGINE	SETTINGS]
	B) - Pulsar <b>[F3</b> → <b>]</b> para entrar en la ventana de selección [ ] (^).
	C) - Pulsar [↑] o [↓] para elegir modelo (Perkins, Volvo, etc.).
PUSH F3 TO EXIT	D) - Pulsar [F3 →] para validar operación. Aparecerá el mensaje
(Pulsar F3 para salir)	[DONE].
	(^) Se puede <b>pulsar</b> otra vez <b>[F3</b> → <b>]</b> si se quiere salir de la función.
PUSH F3 TO CONFIRM	
(Pulsar F3 para confirmar)	NOTA: EXTRAER FUENTE DE ALIMENTACIÓN Y REENCENDER EL Be2K-Plus AL
	PROGRAMAR EL MODELO DE MOTOR.
DONE (Hecho)	

### Sección 12.13 RESTAURAR VALORES POR DEFECTO (De configuración en Fábrica)

Indicación del display	Instrucciones
	A) - Pulsar [↑] o [↓] para seleccionar función
PUSH F3 TO EXIT	[RESTORE DEFAULTS] (ver sección 12.00)
PUSH F3 TO CONFIRM	B) - Pulsar [F3 →] para introducir la operación (^).
(Pulsar F3 para confirmar)	B) - Pulsar [ ↓ ] para confirmar la operación
	D) - Pulsar [F3 →] para validar la operación; aparecerá el
DONE (Hecho)	mensaje [DONE].
	(^) Se puede pulsar otra vez <b>[F3</b> → <b>]</b> para salir de la función.

# SECCIÓN 13.0 - ALARMAS, AVISOS Y PARADAS

### El Be2K-Plus incluye:

- A) un LED amarillo que se enciende en caso de Aviso y un LED rojo que se enciende en caso de una parada
- B) símbolos y LED rojo en el panel frontal que indican las alarmas del motor (ver figura 1)
- C) salidas configurables y salidas específicas para la indicación de alarmas
- D) mensajes descriptivos para alarmas, incluyendo información de fecha, hora y valores.
- E) histórico de sucesos capaz de grabar 200 alarmas y sucesos (ver sección 5.06)
- F) un pulsador para silenciar la alarma acústica ([ACK-F1])

El terminal JC-2 acciona una ALARMA ACÚSTICA externa. Para silenciarla, pulsar [ACK-F1] o esperar al final del [HORN TIMEOUT] (ver sección 12.06). Si el [HORN TIMEOUT] (TIEMPO LÍMITE DE ALARMA ACÚSTICA) está en [OFF], la única forma de silenciarla es pulsar [ACK-F1].

### Instrucciones en caso de Alarma(s):

- 1) Observar el panel frontal y tomar nota de indicadores en ROJO y MENSAJES indicados en display.
- 2) Algunas alarmas, con el fin de refrigerar el motor, paran el motor después de transcurrido un retardo programable. Recomendamos esperar a la parada total del motor.
- 3) Pulsar [ACK-F1] para aceptar la alarma. Pulsar [OFF]
- 4) Para más información, consultar las siguientes secciones
- 5) Eliminar la causa de la alarma
- 6) Arrancar el motor de nuevo (ver sección 2.0)

Mensajes mostrados:	Descripción	LED	Sección
13.	01 - Alarmas de Reloj y de Test periódico		
ERROR DEL RELOJ	Fallo reloj en tiempo real o programación errónea		6.0
FALLA PRUEBA AUTOM.	Fallo de Test Automático Periódico o		7.0
	programación errónea	Amarillo	
ERROR EN PARÁMETRO	Error en un parámetro		12.00
ERROR EN MEMORIA	Fallo de la memoria		18.40
ERROR CANBUS	Fallo de la comunicación con el CAN-BUS		12.12

	13.02A - Alarmas y paradas de emergencia		
EMERG. PANEL	Esta alarma se acciona si se pulsa [STOP] mientras el	Rojo	1.0
FRONTAL	Be2K-Plus está en modo AUTO	-	Figura 1.0
PARO POR ALARMA 1	Entrada #JF-1. La parada tiene lugar transcurrido el tiempo de retardo [ALARM BYPASS] (ver 12.03A)	Rojo	
PARO POR ALARMA 2	Entrada #JF-8. La parada tiene lugar de inmediato		
ENTRADA AUXILIAR 1 - Nota (°)	Entrada #JF-2. Aviso o Parada	Rojo o	12.10
ENTRADA AUXILIAR 2 - Nota (°)	Entrada #JF-4. Aviso o Parada	Amarillo	12.10

Nota (°): Se puede activar una salida programable programando las opciones [37], [38] o [40]

13.02B - Alarmas y	paradas de emergencia (se puede editar el texto entre co	orchetes)	
ENTRADA AUXILIAR 3 Nota (°)	Entrada programable 3, Aviso o Parada (entrada #JF-6)		
ENTRADA AUXILIAR 4 Nota (°)	Entrada programable 4, Aviso o Parada (entrada #JF-7)	Rojo o Amarillo	
ENTRADA AUXILIAR 5 Nota (°)	Entrada programable 5, Aviso o Parada (entrada #JF-10)		12.10
BLOQUEO REMOTO	Está activa una entrada programada con la opción [10]. El Be2K-Plus para el motor si éste está en marcha. Cuando se desactiva la entrada, la alarma se rearma automáticamente, y el Be2K-Plus seguirá operando normalmente	Rojo	

Nota (°): Se puede activar una salida programable programando las opciones [37], [38] o [40]

13.03 - Alarmas varias del motor		LED	Sección
ERROR SENSOR RPM	Falla la detección de señal del PICK-UP (sensor de velocidad del motor) (Parada)	Rojo	
PARO SOBREVELOCIDAD	Parada por velocidad excesiva		12.04
PARA SUBVELOCIDAD	Parada por velocidad excesivamente baja		
ADVERT. ALARMA BAT.	Aviso de baja tensión de batería: 11,8 para batería de 12V y 23,6 para la de 24V. Aviso de tensión alta de batería: 15V para batería de 12V y 30V para la de 24V.	Amarillo	-
FALLO EN EL ARRANQUE	Fallo en arranque: Parada		
FALLO EN EL PARO	Fallo en parada: Parada	Rojo	12.03A
ROTURA CORREA MOTOR	Rotura correa del motor: Parada (Fallo del cargador)		

Nota: El display graba el valor de la medida en el momento en que el parámetro activa la alarma.

13.04 - Alarmas de Alternador y de los Contactores			
SOBRECARGA	Parada por sobrecarga (entrada opción [29])		
CORTOCIRCUITO	Parada por cortocircuito		
SUBTENSION	Parada por Mínima Tensión		
SOBRETENSIÓN	Parada por Sobretensión		
DESEQUILIBRIO FASES	Parada por desequilibrio de fase	~~	
SUBFRECUENCIA	Parada por frecuencia baja	( <b>E</b> )	
SOBREFRECUENCIA	Parada por frecuencia excesiva	~~	
PARO POR KVA MAX.	Parada por exceso de potencia aparente		12.02A
ROTACION FASE INCORR.	Parada por secuencia de fases del generador		12.02B
ADVERT. SOBRECORR.	Aviso de sobreintensidad	Amarillo	
PARO SOBRECORRIENTE	Parada por sobreintensidad		
FALLO ALTERNADOR	Fallo del alternador (o protección diferencial)	~~	
FALLO A TIERRA	Parada por fallo a tierra	()€)	
POTENCIA INVERSA	Parada por potencia inversa		
FALLO CONTACTOR KM	Fallo del contactor principal		Opciones
FALLO CONTACTOR KG	Fallo del contactor del generador	Amarillo	[20][21]
			(Tabla 12.10)

13.05 - Ala	armas de Temperatura	LED	Sección
TERMOSTATO MOTOR	Interruptor temperatura (entrada #JF-3): se activa en caso de excesiva temperatura motor.		-
ADVERT. °C MOTOR	Alarma temperatura refrigerante. La monitorización del límite bajo de temperatura		
PARO °C MOTOR	está activada incluso a motor parado. La del alto, solo con motor en marcha. (ver opción 2125 para salidas programables)	F	40.000
ADVERT. °C ACEITE	Temp. anormal del ACEITE; Aviso o parada.	Rojo	12.03B &
ADVERT. TERMOSTATO AUX.	Temperatura Auxiliar Anormal. (Ambiente en la sala, por ejemplo); Aviso y / o parada.	o Amarillo	12.03C
PARO TERMOSTATO AUX.  FALLO TERMOST. REFRIG.  FALLO SENSOR °C ACEITE  FALLO TERMOST. AUX.	Indica el fallo de un sensor de temperatura.	Amarillo	

Nota: El display graba el valor de la medida en el momento en que el parámetro activa la alarma.

13.06 - Alarmas de nivel de combustible		LED	Sección
NIVEL COMB. BAJO NIVEL COMB. ALTO	Aviso de bajo nivel de combustible Aviso de nivel límite superior de combustible	Amarillo	
RESERVA COMBUSTIBLE	Aviso de bajo nivel (procedente de la entrada JF5 del interruptor de nivel)		
PARO TANQUE VACIO	El Be2K-Plus para el motor (interruptor de nivel) si el nivel cae por debajo del límite por más tiempo del programado.	Rojo	
EXCESO TIEMPO BOMBA	Esta Aviso se activa si la BOMBA de llenado del depósito de combustible se mantiene activada por un tiempo mayor que el programado.	Amarillo	12.05
FALLO SENSOR COMB.	Fallo del sensor de combustible (Aviso)	1	

Nota: El display graba el valor de la medida en el momento en que el parámetro activa la alarma.

	13.07 - Alarmas de presión de aceite		
BAJA PRESION ACEITE	Aviso de baja presión de aceite	Amarillo	
PARO PRESION ACEITE	Parada por baja presión de aceite	1	
PARO PRESOST. ACEITE	Parada por baja presión de aceite (Entrada #JF9)	] —	12.03B
FALLO SENSOR ACEITE	Fallo del sensor de presión de aceite.	Amarillo	12.030

13.08 - Alarma	13.08 - Alarmas de servicio y del contrato de alquiler		Sección
TIEMPO MENTENIM. 1 TIEMPO MENTENIM. 2	Los temporizadores de mantenimiento 1 y 2 presentan un aviso una vez agotado el retardo. (*)	Amarillo	8.0
TIEMPO MENTENIM. 3	El temporizador 3 provoca la parada una vez agotado el retardo. (*)	Rojo	
ADVERT. FINAL RENTA	Quedan menos de 48 horas para la parada del motor.	Amarillo	
FINALIZACION RENTA	Finalización del período de alquiler. El motor se para(*).		
RUN TIMEOUT	Agotado el retardo introducido por el temporizador RUN. Este temporizador permite que el motor funcione por un tiempo limitado. Si esta alarma se activa, verificar el estado general del motor (Niveles de combustible, aceite, etc.), cancelar la alarma y rearrancar el motor (ver sección 7.02 para programación). En modo MAN el retardo está inhabilitado (el motor funciona sin límite de tiempo).	Rojo	7.02

(\*) Para cancelar estas alarmas y reiniciar el temporizador es necesario entrar y salir del modo programación

13.09 - Alarm	as de telecoms (temperatura de la sala y tensión de la ba	atería)	
TELECOM °C LOW	Estas alarmas permiten controlar la temperatura de		
TELECOM °C HIGH	la sala (sección 12.03C) y la tensión del equipo		Tabla
TELECOM V HIGH	TELECOM (sección 7.03).  Se puede fijar la opción de salida[79] para controlar	Amarillo	12.10
TELECOM V LOW	temperatura y [78] para batería de telecom .		

#### SECCIÓN 14.0 - DETECCIÓN DE MOTOR EN MARCHA

El Be2K-Plus inhibe el motor de arranque cuando el motor se pone en marcha. Cuando el motor está parado, la tensión en el terminal D+/WL del alternador de carga (entrada JC10) es 0V. Cuando el motor empieza a girar (por la acción del motor de arranque), la tensión en el terminal D+/WL incrementa hasta 3-6V. El punto más seguro para desconectar el motor de arranque está entre 6V y 10V. El parámetro por defecto de la [CHARGER VOLTAGE] (sección 12.03A) es de 8.0V. Para baterías de 24V recomendamos establecer el umbral en 16V. Para una utilización segura, asegurarse de que el LED verde "ENGINE RUNNING" ("MOTOR EN MARCHA") del panel frontal está desconectado durante todos los intentos de arranque. La tensión del alternador de carga puede verse en el "Menú del motor", según indica la sección 5.04. El Be2K-Plus monitoriza la salida del GENERADOR para desconectar el motor de arranque. No se recomienda la inserción de interruptores o automáticos en serie con los terminales #JA6-7-8; el Be2K-Plus no detectará la condición de motor en marcha a partir de la frecuencia o tensión del generador (ver CRANK TERMINATION en la sección 12.03A).

# NOTA: EL LED DE "MOTOR EN MARCHA" DEBE ESTAR ILUMINADO CUANDO EL MOTOR ESTÁ EN MARCHA. USAR EL MOTOR CON ESTA SEÑAL APAGADA PUEDE SER PELIGROSO.

### SECCIÓN 15.00 - GUÍA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS


La solución de problemas se lleva a cabo en el Be2K-Plus aislando selectivamente el fallo en los diversos grupos de circuitos. Recomendamos desconectar la unidad del panel y establecer el circuito de la aplicación solución de problemas según se indica en la sección 15.01. Este procedimiento debe ser llevado a cabo únicamente por personal cualificado.

### ¡¡ADVERTENCIA!!

El interior de este instrumento está sometido a alta tensión. Para evitar riesgos de shock eléctrico, el personal operativo no debe desmontar la cubierta protectora. No desconectar la conexión de puesta a

tierra. Cualquier interrupción de la conexión a tierra puede crear un riesgo de shock eléctrico. Antes de establecer conexiones externas, siempre conectar antes a tierra el Be2K-Plus, conectando el panel de control a masa.

Sección 15.01 Estableciendo el circuito para solución de problemas



### 15.01 Test de pulsadores

#### Seguir las instrucciones

- A) Extraer la alimentación de la batería; desconectar todos los conectores
- B) Accionar y mantener pulsado [ACK-F1] y aplicar la alimentación en CC.
- C) Soltar el pulsador. Aparece [KEYS TEST] en la pantalla.
- **D)** Accionar los pulsadores del panel frontal uno a uno. El display mostrará un mensaje según <u>Tabla 15.01</u>. Tan pronto como se libere cada uno, el mensaje desaparece (no se activan los pulsadores).

Tabla 15.01: Tabla de valores verdaderos de los pulsadores

Pulsador	Mensaje	Pulsador	Mensaje
[START]	START	[AUTO]	AUTO
[STOP]	STOP	[ACK-F1]	ACK
[I-KG]	KG	[F2 ←]	LEFT
[0]	OPEN	[F3 → ]	RIGHT
[I-KM]	KM	[F4 ↑ ]	UP
[MAN]	MANUAL	[F5 ↓ ]	DOWN
[OFF]	OFF		-

### Para salir del modo solución de problemas, extraer la fuente de alimentación en CC en cualquier momento

### 15.02 Test de entradas

**D)** – Pulsar [ACK-F1] hasta que aparezca el mensaje **INPUT TEST** (TEST DE ENTRADAS) en el display. Enchufar el conector JF. Conectar las entradas, una por una, al polo negativo de la batería, Aparecerá un código para cada entrada (ver tabla 15.02). Si se conectan simultáneamente varias entradas (en caso de cortocircuito, por ejemplo), el display mostrará las entradas que se activan conjuntamente. Cuando todas las entradas están desconectadas, el display mostrará únicamente el mensaje **INPUT TEST**.

NOTA - En este punto, con todas las entradas desconectadas, si el display muestra uno de los códigos contenidos en la tabla 15.02, el Be2K-Plus está dañado y debería ser devuelto a Bernini para su reparación.

Tabla 15.02:

Terminal nº (Función)	Código en display	Terminal nº (Función)	Display Código
#JF-1 (Alarma1)	ALARM 1	#JF-6 (Programable 3)	INPUT 3
#JF-2 (Programable 1)	INPUT 1	#JF-7 (Programable 4)	INPUT 4
#JF-3 (Temperatura )	TEMP	#JF-8 (Alarma 2)	ALARM 2
#JF-4 (Programable 2)	INPUT 2	#JF-9 (Presión Aceite)	OIL
#JF-5 (Reserva combustible)	FUEL	#JF-10 (Programable 5)	INPUT 5

### Para salir del modo solución de problemas, extraer la fuente de alimentación en CC en cualquier momento

#### 15.03 Test de salidas

- **A) -** Pulsar [ACK-F1], durante unos 10 segundos, hasta que el mensaje [OUTPUT TEST] (TEST DE SALIDAS) aparezca en el display.
- **B)** Enchufar los conectores JC, JB según se indica en la sección 15.01. En este punto, si se enciende una luz, el Be2K-Plus está dañado y debería ser devuelto para su reparación.
- **C)** Accionar en secuencia los pulsadores según se indica en la Tabla 15.03. Aparecerá un mensaje indicando que la salida está activada: la luz conectada debería estar activada en tanto el pulsador esté accionado.

<u>Tabla 15.03: Tabla de valores verdaderos de las salidas</u> indica la correspondencia para cada mensaje. Si una lámpara no se enciende o no se apaga, el Be2k-Plus está dañado y debería ser devuelto para su reparación.

Pulsador	Mensaje	Salida	Pulsador	Mensaje	Salida
[START]	PREGLOW	JC1	[AUTO]	OUTPUT1	JB1
[STOP]	HORN	JC2	[F2 ←]	OUTPUT2	JB2
[I-KG]	KG	JC5	[F3 → ]	OUTPUT3	JB3
[0]	STOP SOLENOID	JC4	[F4 ↑ ]	OUTPUT4	JB4
[I-KM]	KM	JC3	[F5 ↓ ]	OUTPUT5	JB5
[MAN]	CRANK	JC6			
[OFF]	FUEL SOLENOID	JC8		-	

### 15.04 Test de sensores

- **A) -** Pulsar [ACK-F1], durante unos 10 segundos, hasta que aparezca en el display la página de medidas analógicas.
- **B) -** Configurar el interruptor DIP para ENTRADAS 1 y 2 para el sensor a modo 0-10 Vcc (OFF-OFF-ON): ver sección 22, Conector JM
- **C)** Comparar la indicación con la de un instrumento externo. Si el valor indicado difiere en más del 3% (por arriba o por abajo), del que señala este, el Be2K-Plus está dañado y debería ser devuelto a Bernini para su reparación.

Tabla 15.04 Medidas analógicas

Terminal número	Indicación en el display (°)	Valores recomendados para la verificación de las medidas
#JM-1	IN 1: [XX.X] V	8 10 Vcc
#JM-2	IN 2: [XX.X] V	8 10 Vcc
#JM-3	IN 3: [XXXX] OHM	100-1000 Ohmios
#JM-4	IN 4: [XXXX] OHM	100-1000 Ohmios
#JM-5	IN 5: [XXXX] OHM	100-1000 Ohmios
#JM-6	IN 6: [XX.X] V	8 10 Vcc
#JC-10	ALTERNATOR V [XX.X]	12 24 Vcc
#JI1-2-3	BATTERY V [XX.X]	12 24 Vcc

(°) Nota [X--X] indica un campo numérico.

#### 15.05 Verificando la entrada del PICK UP (sensor de velocidad del motor)

Seguir las instrucciones

- A) Pulsar [ACK-F1], durante unos 10 segundos, hasta que aparezca [HZ-SPEED] en el display.
- B) Aplicar señal de frecuencia conocida a entrada de PICK-UP (Sensor velocidad motor) (300 hasta 5000 Hz)
- C) El display debería indicar la frecuencia, con un error máximo de alrededor del 1%

Para salir del modo solución de problemas, extraer la fuente de alimentación en CC en cualquier momento

### **SECCIÓN 16.00 - ESPECIFICACIONES GENERALES**

Tensión de alimentación: 5.5Vcc a 36Vcc, 50-150mA Protección: fusible interno de 700mA

**Dimensiones:** 250mm X 185mm X 67mm. **Dimensiones de hueco en panel:** 239 mm x 171 mm:

Operación en interiores (bajo techo)

Intervalo de temperaturas de operación: -30 °C a +70°C. Intervalos humedad: 5% a 95% sin condensación.

Peso: 1400 gr. Diseño general: ECC 89/336, 89/392, 73/23, 93/68, IEC 68-2-6 Certificación: CE

**Características estáticas de salidas:** Corriente salida: 300mA/100Vcc, a prueba de cortocircuito. Lógica: negativa.

Alimentación de salida (terminal JC7): Max 1A a tensión de batería menos 1Vcc (a prueba de cortocircuitos).

**Tensión de entrada de red y de generador:** Tensión Nominal de entrada: 70 Vca-600Vca. Sobretensión: 2kVca fase a neutro. Precisión de medida: +/- 2%. Impedancia de entrada: 2 Mega Ohm

**Entrada de Transformador de Corriente:** Tamaño: 10/5Aca hasta 9900/5Aca. Intensidad permanente máxima admisible: 7Aca Precisión de medida: +/- 2%. Resistencia interna: 0,05 Ohm.

Entradas digitales Tensión circuito abierto: Tensión batería menos 2V - nivel activación: < 2Vdc (máx. 15mA).

Monitorización alternador carga Tensión trabajo hasta 36Vcc/3W. Precisión lectura de tensión en CC +/- 5%

## SECCIÓN 17.00 - REVISIONES Y ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

Versiones	Fecha	Descripción
1.65	Jan 010	Actualización del CanBus-primera revisión

## SECCIÓN 18.00 - NOTAS DE APLICACIÓN

### 18.10 - Funcionamiento en régimen monofásico

- A) Programar el parámetro MODO FASE para la red (sección 12.01) a [1 PHASE].
- B) Programar el parámetro MODO FASE para el generador (sección 12.01) a [1 PHASE].
- C) Conectar los conductores activos de red a #JA-1 y el neutro a #JA-4.
- **D)** Conectar el conductor activo del generador a #JA-5 y el neutro a #JA-8. Es necesario ajustar los parámetros Sobretensión / Mínima Tensión a los requerimientos particulares del usuario. Aparecerá la indicación de la tensión L1N en la parte superior del display rojo de 7 segmentos (V1)


Nota: El Be2K-Plus permite selecciones mixtas: Red de tres fases y Generador monofásico o viceversa.

### 18.20 - Equipo doble (principal - reserva) de grupos electrógenos

Esta configuración consiste en dos grupos generadores, de los cuales uno en reserva. Se puede establecer, mediante un conmutador, un "Generador Principal" o "Generador en Reserva". Cuando la red falla, el "Generador Principal" se pone en marcha y alimenta a la carga. Después de un [DUAL SET RUN TIME] programado (sección 7.02), se pondrá en marcha y, a su vez, alimentará a la carga, el "Generador en Reserva"; El "Generador Principal" se detendrá después de un período de marcha en vacío. En caso de fallo, el otro grupo arranca inmediatamente. El concepto se ilustra en la figura 18.20. Es necesario cablear los controladores según se indica en la figura 18.20 y programar los parámetros como sigue:

PROGRAMACIÓN DE LA OPCIÓN DE ENTRADA		PROGR	AMACIÓN DE LA OPCIÓN DE SALIDA
INPUT 1	[28] Generador principal	OUTPUT 1	[70] Salida del generador de reserva
INPUT 2	[27] Generador de reserva	OUTPUT 2	[69] Red simulada
INPUT 3	[12] Red simulada		
INPUT 4	[30] Retroalimentación KG (modo de equipo doble principal - reserva)	Nota: Selec	cionar el modo AUTO en cada controlador

Figura 18.20 - Diagrama de cableado para equipo doble principal – reserva



#### 18.30 - MODO NFPA 110: INFORMACIÓN BÁSICA

Para cumplir con la norma NFPA 110, la opción ON debe estar habilitada para el parámetro [NFPA 110] (ver sección 12.06). Hecho esto, hay que ejecutar las siguientes tareas básicas:

- Instalar un conmutador externo (3 posiciones) MARCHA-OFF-AUTO para seleccionar modo de operación
- Conectar el terminal "MARCHA" del conmutador a una entrada programable, con la opción [27] (Arrancar grupo electrógeno a distancia)
- Conectar el terminal "AUTO" del conmutador a una entrada programable, con la opción [8] (Modo Auto remoto)
- Conectar el terminal "OFF" del conmutador a una entrada programable, con la opción [9] (Modo Off remoto)
- Conectar el otro extremo de los contactos MARCHA, OFF y AUTO al polo negativo de la batería.
- Conectar un relé al terminal #JB1 (Salida programable 1), para accionar una luz piloto. La lámpara se enciende si el Be2K-Plus NO ESTÁ EN MODO AUTO (usar el contacto normalmente cerrado del relé)
- Programar la Salida 1 con la opción [54] (ver tabla 12.11, estado del Be2K-Plus en modo AUTO).
- Programar una entrada con la opción [14] (Verificación a distancia de lámparas) y conectar un pulsador externo
- Consultar la documentación NFPA 110 y comprobar si se requieren otras configuraciones.

#### 18.40 - ERROR DE MEMORIA

El mensaje	[ERROR EN	<b>MEMORIA</b> ]	indica un fa	allo de mer	moria o corr	upción de DATOS
------------	-----------	------------------	--------------	-------------	--------------	-----------------

Para cancelar la alarma, seguir estas instrucciones:

- (A) Extraer la fuente de alimentación durante un minuto.
- (B) Reconectar la fuente de alimentación. Si el mensaje desaparece se puede seguir utilizando el controlador sin problemas


Si el mensaje persiste en el display, seguir estas instrucciones:

- (C) Pulsar [ACK-F1] para cancelar la alarma
- (D) Introducir la programación (ver sección 9.0)
- (E) Seleccionar la función BORRAR MEMORIA. Si aparece el mensaje [DONE], se puede reprogramar el controlador.


Si el Be2K-Plus muestra el mensaje [ERROR EN MEMORIA], el controlador está dañado y debería ser devuelto a Bernini Design para su reparación.

<u>SECCION 19:00 - NOTAS DE FABRICANTES DEL GRUPO ELECTROGENO Y DE CUADRISTA</u>

# SECCIÓN 20:00 - APLICACIÓN TÍPICA



### SECCIÓN 21:00 - VISTA POSTERIOR Y DIMENSIONES



### SECCIÓN 22.00 - DESCRIPCIÓN DE TERMINALES

### **AVISO**

# CUALQUIER CORTE DE CONTINUIDAD DE LAS PROTECCIONES DE PUESTA A MASA O DE PUESTA A TIERRA, PUEDE HACER QUE EL Be2K-Plus SE CONVIERTA EN PELIGROSO

Terminal	Descripción y notas			
#JA-1		R	Entradas `monitorización red y generador hasta 600 Vca.	
#JA-2	Tensión	S	La conexión del neutro no es obligatoria (pero proporciona	
#JA-3	Red	Т	una mayor precisión de medida)	
#JA-4	600Vca	Neutro		
#JA-5		L1	Para operación en monofásico utilizar los terminales	
#JA-6	Tensión	L2	R+Neutro para red y L1+Neutro para el generador (ver	
#JA-7	Generador	L3	también sección 18.10)	
#JA-8	600Vca	N		

#JB-1....5 Salidas programables 1...5. Todas las salidas son de estado sólido y polo negativo de la batería (máx. 300 mA). Las opciones para estas salidas están enumeradas en la tabla 12.10.

#JC-1	Salida precalentamiento diesel	Ver la sección 12.03A y la figura 12.03A para la programación
#JC-2	Salida común para alarmas	Tiempo programable para [HORN TIMEOUT] (ver 12.06)
	(Alarma acustica)	
#JC-3	Contactor de la salida de red	Acciona el relé auxiliar del KM (ver 20.00)
#JC-4	Salida electroimán de Stop	Activado para paro (Ver 12.03 <sup>a</sup> [STOP SOLENOID])
#JC-5	Salida contactor de generador	Acciona el relé auxiliar del KG (ver 20.00)
#JC-6	Salida para piloto de arranque	Acciona el motor de arranque. Ver [CRANK TIME] en la sección 12.03 <sup>a</sup>
#JC-7	Salida para alimentación de relés externos	Alimenta al común de los relés de salida intensidad máxima 1A. La tensión es la de batería menos 0,5V.
#JC-8	Salida de la electroválvula de combustible	Activo para comando de la salida de la electroválvula de combustible y sus circuitos auxiliares.
#JC-9	Salida para excitación del alternador	Conectar JC9 y JC10 junto con D+/W.L. del alternador de carga (ver sección 12.03A).
#JC-10	D+ /W.L. (entrada de monitorización)	

Ver sección 12.10 y Tabla 12.10 para opciones disponibles para las siguientes entradas digitales

#JF-1	ALARMA 1	Activada por el Retardo de las alarmas del motor (nota) y para el motor
		inmediatamente.
#JF-2	Entrada Auxiliar [1]	Entrada programable. Por defecto: [0] = deshabilitado
#JF-3	Interruptor de temperatura	Activada por el Retardo de las alarmas del motor (nota) y para el motor
		inmediatamente.
#JF-4	Entrada Auxiliar [2]	Entrada programable. Por defecto: [0] = deshabilitado
#JF-5	Interruptor de reserva de	Esta entrada activa el aviso de Reserva de Combustible. Puede parar
	combustible	el motor después de un retardo programable (ver 13.06).
#JF-6	Entrada Auxiliar [3]	Entrada programable. Por defecto: [0] = deshabilitado
#JF-7	Entrada Auxiliar [4]	Entrada programable. Por defecto: [0] = deshabilitado
#JF-8	ALARMA 2	La Alarma 2 para el motor inmediatamente. Se puede utilizar para
		Parada de Emergencia.
#JF-9	Interruptor baja pres.aceite	Presostato del aceite con contacto normalmente cerrado. Se activa al
		agotarse el Retardo de las alarmas del motor (nota).
#JF-10	Entrada Auxiliar [5]	Entrada programable. Por defecto: [0] = deshabilitado

(nota) Para la programación de la temporización de la inhibición de las alarmas del motor, ver sección 12.03A [ALARM BYPASS].

#JH-1-8-9	No utilizado	
#JH-2	Línea RX	
#JH-3	Línea TX	Interface RS232C
#JH-4	Salida DRT	MACHO, 9 polos Sub-D
#JH-5	Masa común	Para más información, consultar el manual del usuario
#JH-6	Entrada DSR	de comunicaciones del Be2K-Plus.
#JH-7	Elevador interno de tensión de salida	

#JI-1	Alimentación para batería, +24Vcc	Se suministra un dispositivo electrónico de protección térmica
#JI-2	Conexión polo negativo batería	a 500 mA. Los terminales 1 ó 3 suministran al común de los
#JI-3	Alimentación para batería, +12Vcc	relés para las salidas estáticas (terminal #JC7)

#JL-1	Transformador intensidad L1 (S2)	Entradas para los transformadores de intensidad
#JL-2	Transformador intensidad L2 (S2)	La Intensidad nominal es 5A
#JL-3	Transformador intensidad L3 (S2)	Ver también las secciones 22.0, 12.02A y 12.02B
#JL-4	Transformador intensidad común	El terminal d S1 de cada TC debe estar conectado a masa

#JM-1		sores, 4-	En caso de un sensor flotante, conectar el retorno de señal al
#JM-2	Entrada analógica 2   20 n	nΑ	terminal #JM7. Se pueden conectar transmisores de mA o V
	ó 0-	5V, 0-10V	a las entradas 1 y 2 (ver 12.03B y 12.05). Es necesario
#JM-3	Entrada analógica 3		establecer la posición del interruptor de acuerdo con la
#JM-4	Entrada analógica 4		opción de programación (OHMIOS / mA o 0-5/10V) para cada
#JM-5	Entrada analógica 5 Sen	sores	entrada, como sigue:
#JM-6	Entrada analógica 6 (0-60 sección 7.02)	Vcc, ver	<sup>ON</sup>
#JM-7	Tierra analógica para sens	sor de 2	
	cables. Ejemplo:		ON 0 4-20mA 0-5V
			Nota: El modo del #JM6 es 0-60Vcc para la monitorización de la batería de Telecom
	보 드		Remitirse también al área de soporte al cliente de www.bernini-design.com y a las notas de aplicación.
	cable y el sensor "2" es ur de 2 cables	n sensor	www.serimin design.com y a lae notae de apinedolen.
#JM-8	Pick-up (sensor de velocio motor): (+) señala entrada		En caso de "W", conectar el #JM-8 al (+) bateria y conectar "W" al #JM-9. Es necesario establecer el conteo de dientes
#JM-9	Pick-up (sensor de velocio motor) (-) bajo, o "W"		(ver sección 12.04 -TOOTH COUNT)
#JM-10	Conexión para el apantalla	ado	

#JN-3 CAN BUS L de CAN BUS del Be2K-Plus.	#JN-1	FINALIZACIÓN	Interface serie del CAN BUS
11014 0 0744 BOOL	#JN-2	CAN BUS H	Para más información, consultar el manual del usuario
# INLA CAN BUS Tiorra	#JN-3	CAN BUS L	de CAN BUS del Be2K-Plus.
#JIV-4 CAN DOS HEITA	#JN-4	CAN BUS Tierra	

#JP-1	Transformador de Intensidad para	Ver sección 12.02B
#JP-2	detección de fallo a tierra	